neroo®

www.neroo.de



STECKDOSEN-INNENSIRENE

PlugAlert

Bedienungsanleitung

Zuletzt aktualisiert: 17 November 2026

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für die PlugAlert entschieden haben.

Die PlugAlert ist eine kabellose Innensirene mit Blitzlicht, die Sie einfach in die Steckdose stecken. Löst Ihr Alarmpanel Alarm aus, ertönt ein lautes Alarmsignal und die rote Leuchte blinkt hell. Praktisch in einem anderen Raum als Ihr Alarmpanel, etwa im Schlafzimmer oder oben an der Treppe, damit Sie einen Alarm immer hören.

Die PlugAlert bleibt immer in der Steckdose. Der eingebaute Akku ist nur eine Reserve: Fällt der Strom aus, arbeitet sie damit noch bis zu 12 Stunden weiter. Die PlugAlert funktioniert mit der ShieldLink Lite, Plus, Pro und Elite und mit der CamperGuard Pro.

Inhalt

1 Die PlugAlert auf einen Blick 2
2 Einschalten 2
3 Mit Ihrem Alarmpanel koppeln 3
4 Der richtige Platz 4
5 Entkoppeln und Werkseinstellungen 4
6 Akku und Stromausfall 4
7 Technische Daten 5
8 Garantie & Support 5

1 Die PlugAlert auf einen Blick



PlugAlert: rotes Blitzlicht vorne, Stecker hinten

Teil	Funktion
Rotes Blitzlicht	Blinkt bei Alarm sowie beim Koppeln und Einstellen
Sirene	Gibt ein lautes Alarmsignal und die Pieptöne beim Koppeln
SET-Taste (rund, unten an der Vorderseite)	Zum Koppeln mit Ihrem Alarmpanel und zum Löschen von Kopplungen
Akkuschalter (Rückseite)	Schaltet den Reserveakku ein oder aus; er übernimmt bei Stromausfall
Stecker	Für eine normale Steckdose (100–240 V); die PlugAlert hat keinen Ein/Aus-Schalter

2 Einschalten

1. Stellen Sie den Akkuschalter auf der Rückseite auf ON. Die PlugAlert läuft jetzt mit ihrem Akku; so können Sie sie ohne Steckdose koppeln.
2. Koppeln Sie sie mit Ihrem Alarmpanel (Kapitel 3).
3. Stecken Sie die PlugAlert danach in ihre feste Steckdose. Dort lädt der Akku wieder auf.

ACHTUNG

Lassen Sie die PlugAlert immer in der Steckdose: Von dort bezieht sie ihren Strom. Der Akku ist nur als Reserve bei Stromausfall gedacht, nicht für den Betrieb ohne Steckdose.

3 Mit Ihrem Alarmpanel koppeln

Koppeln Sie die PlugAlert neben Ihrem Alarmpanel. Sie muss dafür nicht in der Steckdose stecken: Der Akkuschalter auf ON genügt. Stecken Sie sie danach in ihre feste Steckdose.

1. Öffnen Sie am Alarmpanel das Menü zum Koppeln einer Sirene — siehe Tabelle unten.
2. Halten Sie die SET-Taste der PlugAlert 3 Sekunden gedrückt, bis Sie 1 kurzen Piepton hören und die Leuchte dauerhaft leuchtet. Sie ist jetzt 20 Sekunden im Koppelmodus.
3. Lassen Sie Ihr Alarmpanel innerhalb dieser 20 Sekunden das Koppelsignal senden (siehe Tabelle).
4. Hören Sie 1 kurzen Piepton und geht die Leuchte aus? Dann ist die PlugAlert gekoppelt.

Alarmpanel	So senden Sie das Koppelsignal
ShieldLink Pro, Elite und CamperGuard Pro	Tippen Sie auf Verbindung (Benutzercode, Standard 1234) → Sirene. Versetzen Sie die PlugAlert in den Koppelmodus und drücken Sie dann am Panel auf OK.
ShieldLink Plus	Menü → Zubehör (Benutzercode, Standard 1234) → Sirene. Versetzen Sie die PlugAlert in den Koppelmodus und bestätigen Sie dann am Panel.
ShieldLink Lite	Versetzen Sie die PlugAlert in den Koppelmodus und lösen Sie innerhalb von 20 Sekunden einen SOS-Alarm aus, zum Beispiel mit der SOS-Taste Ihrer QuickLink. Schalten Sie den Alarm danach aus.

Sie hören	Sie sehen	Bedeutung
1 kurzer Piepton	Leuchte geht aus	Gekoppelt
3 kurze Pieptöne	Leuchte blinkt 3-mal schnell	Diese PlugAlert war bereits mit diesem Panel gekoppelt
Kein Piepton	Leuchte geht aus	Nach 20 Sekunden ohne Signal endet der Koppelmodus von selbst — versuchen Sie es erneut

Koppeln klappt nicht?

- Halten Sie die PlugAlert beim Koppeln nah an Ihr Alarmpanel und prüfen Sie, ob der Akkuschalter auf ON steht.
- Achten Sie auf die 20 Sekunden: Öffnen Sie zuerst das Koppelmenü am Alarmpanel und versetzen Sie die PlugAlert erst danach in den Koppelmodus.
- Klappt es immer noch nicht? Setzen Sie die PlugAlert auf Werkseinstellungen zurück: Halten Sie die SET-Taste 10 Sekunden gedrückt, bis Sie 3 lange Pieptöne hören und die Leuchte 3-mal blinkt. Alle alten Kopplungen sind dann gelöscht. Koppeln Sie sie danach neu.

GUT ZU WISSEN

Testen Sie die Kopplung mit dem Sirenenpiep: Schalten Sie am Alarmpanel die Option Ext. Sirenenpiep ein (Pro, Elite und CamperGuard: Sicherheit → Alarm · Plus: Menü → Sicherheit → Alarm · Lite: in der App unter Einstellungen). Schalten Sie das System scharf und wieder aus: Die PlugAlert piept dann kurz mit. Schalten Sie den Piepton nach dem Test wieder aus.

4 Der richtige Platz

- An einem Ort, an dem Sie den Alarm gut hören, etwa im Schlafzimmer, im Flur oben oder in einem Raum weit weg vom Alarmpanel.
- In einer Steckdose, die immer Strom hat: nicht in einer schaltbaren Steckdosenleiste oder einer Zeitschaltuhr.
- Frei sichtbar, nicht hinter einem Sofa oder Schrank: Dann ist das Blitzlicht gut zu sehen und die Sirene am lautesten.
- In Reichweite Ihres Alarmpanels: bis 120 Meter im Freifeld, weniger durch Wände und Decken.
- Nur im Innenbereich, an einem trockenen Ort.

GUT ZU WISSEN

Zwei PlugAlerts im Haus? Koppeln Sie beide mit Ihrem Alarmpanel: Sie gehen dann gemeinsam los.

5 Entkoppeln und Werkseinstellungen

Möchten Sie die PlugAlert mit einem anderen Alarmpanel koppeln, oder klappt das Koppeln nicht? Setzen Sie sie dann auf Werkseinstellungen zurück. Damit löschen Sie alle Kopplungen.

1. Halten Sie die SET-Taste 10 Sekunden gedrückt.
2. Sie hören 3 lange Pieptöne und die Leuchte blinkt 3-mal: Alle Kopplungen sind gelöscht.
3. Koppeln Sie die PlugAlert danach neu, wie in Kapitel 3.

ACHTUNG

Entfernen Sie die Sirene auch in der App oder am Alarmpanel, wenn Sie sie nicht mehr verwenden.

6 Akku und Stromausfall

Die PlugAlert arbeitet mit dem Strom aus der Steckdose und hält damit auch ihren Akku voll. Der Akku ist nur eine Reserve: Fällt der Strom aus und steht der Akkuschalter auf ON, arbeitet die PlugAlert noch bis zu 12 Stunden weiter. Sobald der Strom zurück ist, lädt der Akku von selbst wieder auf.

- Lassen Sie die PlugAlert also immer in der Steckdose, auch wenn Sie den Alarm nicht nutzen.
- Ziehen Sie sie heraus, um sie wegzulegen? Stellen Sie den Akkuschalter dann auf OFF, sonst entlädt sich der Akku.

- Stellen Sie den Akkuschalter wieder auf ON, wenn Sie sie erneut verwenden.

7 Technische Daten

Typ	Kabellose Innensirene mit Blitzlicht, für die Steckdose
Kompatibel mit	ShieldLink Lite, Plus, Pro und Elite · CamperGuard Pro
Funk	433 MHz (EV1527) · Reichweite bis 120 m im Freifeld
Stromversorgung	100–240 V AC (Steckdose)
Akku	3,7 V / 500 mAh, eingebaut · Reserve bis zu 12 Stunden bei Stromausfall
Stromverbrauch	Stand-by < 10 mA · Alarm < 200 mA
Abmessungen	90 × 90 × 45 mm
Einsatz	Nur Innenbereich
Lieferumfang	PlugAlert

8 Garantie & Support

Auf Ihre PlugAlert gibt es Herstellergarantie. Fragen oder Hilfe nötig? Unser Team hilft Ihnen gern weiter.

- E-Mail: service@neroo.nl · Telefon: +31 85 850 0107
- Anleitungen, Videos und häufige Fragen: neroo.de/pages/anleitungen
- Ausgedient? Geben Sie die Sirene bei einer Sammelstelle für Elektrogeräte ab (WEEE): Der Akku ist fest eingebaut.

© 2026 Neroo. Alle Rechte vorbehalten.