neroo®

www.neroo.nl



BINNENSIRENE VOOR HET STOPCONTACT

PlugAlert

Gebruikershandleiding

Laatst bijgewerkt: 17 november 2026

Welkom

Bedankt voor je keuze voor de PlugAlert.

De PlugAlert is een draadloze binnensirene met flitslicht die je gewoon in het stopcontact steekt. Geeft je alarmpaneel alarm, dan klinkt een luid alarmsignaal en knippert het rode lampje fel. Handig in een andere ruimte dan je alarmpaneel, zoals de slaapkamer of boven aan de trap, zodat je een alarm altijd hoort.

De PlugAlert blijft altijd in het stopcontact zitten. De ingebouwde accu is alleen een back-up: valt de stroom uit, dan werkt hij daarop nog tot 12 uur door. De PlugAlert werkt met de ShieldLink Lite, Plus, Pro en Elite en met de CamperGuard Pro.

Inhoud

1 De PlugAlert in één oogopslag 2
2 Aanzetten 2
3 Koppelen met je alarmpaneel 3
4 De juiste plek 4
5 Ontkoppelen en fabrieksinstellingen 4
6 Accu en stroomuitval 4
7 Specificaties 5
8 Garantie & support 5

1 De PlugAlert in één oogopslag



PlugAlert: rood flitslicht aan de voorkant, stekker aan de achterkant

Onderdeel	Wat het doet
Rood flitslicht	Knippert bij alarm, en bij het koppelen en instellen
Sirene	Geeft een luid alarmsignaal en de piepjes bij het koppelen
SET-knop (rond, onderaan de voorkant)	Voor het koppelen met je alarmpaneel en het wissen van koppelingen
Accuschakelaar (achterkant)	Zet de back-upaccu aan of uit; die neemt het over als de stroom uitvalt
Stekker	Voor een gewoon stopcontact (100–240 V); de PlugAlert heeft geen aan/uit-knop

2 Aanzetten

1. Zet de accuschakelaar aan de achterkant op ON. De PlugAlert staat nu aan op zijn accu; zo kun je hem koppelen zonder stopcontact.
2. Koppel hem met je alarmpaneel (hoofdstuk 3).
3. Steek de PlugAlert daarna in zijn vaste stopcontact. Daar laadt de accu weer op.

LET OP

Laat de PlugAlert altijd in het stopcontact zitten: daar haalt hij zijn stroom vandaan. De accu is alleen bedoeld als back-up voor als de stroom uitvalt, niet om de PlugAlert los te gebruiken.

3 Koppelen met je alarmpaneel

Koppel de PlugAlert naast je alarmpaneel. Hij hoeft daarvoor niet in het stopcontact: de accuschakelaar op ON is genoeg. Steek hem daarna in zijn vaste stopcontact.

1. Open op je alarmpaneel het menu om een sirene te koppelen — zie de tabel hieronder.
2. Houd de SET-knop van de PlugAlert 3 seconden ingedrukt, tot je 1 korte piep hoort en het lampje blijft branden. Hij staat nu 20 seconden in de koppelstand.
3. Laat binnen die 20 seconden je alarmpaneel het koppelsignaal sturen (zie de tabel).
4. Hoor je 1 korte piep en gaat het lampje uit? Dan is de PlugAlert gekoppeld.

Alarmpaneel	Zo stuur je het koppelsignaal
ShieldLink Pro, Elite en CamperGuard Pro	Tik op Verbinding (gebruikerscode, standaard 1234) → Sirene. Zet de PlugAlert in de koppelstand en druk dan op het paneel op OK.
ShieldLink Plus	Menu → Accessoires (gebruikerscode, standaard 1234) → Sirene. Zet de PlugAlert in de koppelstand en bevestig dan op het paneel.
ShieldLink Lite	Zet de PlugAlert in de koppelstand en geef binnen 20 seconden een SOS-alarm, bijvoorbeeld met de SOS-knop van je QuickLink. Schakel het alarm daarna uit.

Je hoort	Je ziet	Betekenis
1 korte piep	Lampje gaat uit	Gekoppeld
3 korte piepjes	Lampje knippert 3 keer snel	Deze PlugAlert was al gekoppeld met dit paneel
Geen piep	Lampje gaat uit	Na 20 seconden zonder signaal stopt de koppelstand vanzelf — probeer het opnieuw

Koppelen lukt niet?

- Houd de PlugAlert tijdens het koppelen dicht bij je alarmpaneel, en controleer dat de accuschakelaar op ON staat.
- Let op de 20 seconden: open eerst het koppelmenu op je alarmpaneel en zet de PlugAlert pas daarna in de koppelstand.
- Lukt het nog steeds niet? Zet de PlugAlert terug naar de fabrieksinstellingen: houd de SET-knop 10 seconden ingedrukt, tot je 3 keer een lange piep hoort en het lampje 3 keer knippert. Alle oude koppelingen zijn dan gewist. Koppel hem daarna opnieuw.

GOED OM TE WETEN

Test de koppeling met de sirenepiep: zet op je alarmpaneel de optie Externe sirene piep aan (Pro, Elite en CamperGuard: Veiligheid → Alarm · Plus: Menu → Veiligheid → Alarm · Lite: in de app onder Instellingen). Schakel het systeem in en weer uit: de PlugAlert piept dan kort mee. Zet de piep na de test weer uit.

4 De juiste plek

- Op een plek waar je het alarm goed hoort, zoals de slaapkamer, de overloop of een ruimte ver van je alarmpaneel.
- In een stopcontact dat altijd stroom heeft: niet in een stekkerdoos met schakelaar of een tijdschakelaar.
- Vrij in het zicht, niet achter een bank of kast: dan is het flitslicht goed te zien en klinkt de sirene het hardst.
- Binnen het bereik van je alarmpaneel: tot 120 meter in open veld, minder door muren en vloeren heen.
- Alleen binnen, op een droge plek.

GOED OM TE WETEN

Twee PlugAlerts in huis? Koppel ze allebei aan je alarmpaneel: ze gaan dan samen af.

5 Ontkoppelen en fabrieksinstellingen

Wil je de PlugAlert aan een ander alarmpaneel koppelen, of lukt het koppelen niet? Zet hem dan terug naar de fabrieksinstellingen. Daarmee wis je alle koppelingen.

1. Houd de SET-knop 10 seconden ingedrukt.
2. Je hoort 3 keer een lange piep en het lampje knippert 3 keer: alle koppelingen zijn gewist.
3. Koppel de PlugAlert daarna opnieuw, zoals in hoofdstuk 3.

LET OP

Verwijder de sirene ook in de app of op je alarmpaneel als je hem niet meer gebruikt.

6 Accu en stroomuitval

De PlugAlert werkt op de stroom uit het stopcontact en houdt daarmee ook zijn accu vol. De accu is alleen een back-up: valt de stroom uit en staat de accuschakelaar op ON, dan werkt de PlugAlert nog tot 12 uur door. Zodra de stroom terug is, laadt de accu vanzelf weer op.

- Laat de PlugAlert dus altijd in het stopcontact zitten, ook als je het alarm niet gebruikt.
- Haal je hem uit het stopcontact om hem op te bergen? Zet de accuschakelaar dan op OFF, anders loopt de accu leeg.

- Zet de accuschakelaar weer op ON als je hem opnieuw gebruikt.

7 Specificaties

Type	Draadloze binnensirene met flitslicht, voor in het stopcontact
Werkt met	ShieldLink Lite, Plus, Pro en Elite · CamperGuard Pro
Draadloos	433 MHz (EV1527) · bereik tot 120 m in open veld
Voeding	100–240 V AC (stopcontact)
Accu	3,7 V / 500 mAh, ingebouwd · back-up tot 12 uur bij stroomuitval
Stroomverbruik	Stand-by < 10 mA · alarm < 200 mA
Afmetingen	90 × 90 × 45 mm
Gebruik	Alleen binnen
In de doos	PlugAlert

8 Garantie & support

Op je PlugAlert zit fabrieksgarantie. Vragen of hulp nodig? Ons team helpt je graag.

- E-mail: service@neroo.nl · Telefoon: 085 850 0107
- Handleidingen, video’s en veelgestelde vragen: neroo.nl/pages/handleiding
- Uitgediend? Lever de sirene in bij een inzamelpunt voor elektrische apparaten (AEEA/WEEE): de accu zit erin vast.

© 2026 Neroo. Alle rechten voorbehouden.