neroo®

www.neroo.it



SIRENA INTERNA A SPINA

PlugAlert

Manuale d’uso

Ultimo aggiornamento: 17 novembre 2026

Benvenuto

Grazie per aver scelto la PlugAlert.

La PlugAlert è una sirena interna wireless con luce lampeggiante che si inserisce semplicemente nella presa di corrente. Quando il pannello d’allarme fa scattare l’allarme, emette un potente segnale e la luce rossa lampeggia intensamente. Comoda in una stanza diversa da quella del pannello d’allarme, come la camera da letto o in cima alle scale, così senti sempre un allarme.

La PlugAlert resta sempre nella presa. La batteria integrata è solo di riserva: se manca la corrente, continua a funzionare fino a 12 ore. La PlugAlert funziona con gli ShieldLink Lite, Plus, Pro ed Elite e con il CamperGuard Pro.

Indice

1 La PlugAlert in sintesi 2
2 Accensione 2
3 Abbinare al tuo pannello d’allarme 3
4 Il posto giusto 4
5 Disabbinare e impostazioni di fabbrica 4
6 Batteria e blackout 4
7 Specifiche tecniche 5
8 Garanzia e assistenza 5

1 La PlugAlert in sintesi



PlugAlert: luce lampeggiante rossa davanti, spina dietro

Componente	Cosa fa
Luce lampeggiante rossa	Lampeggia durante un allarme e durante l'abbinamento e le impostazioni
Sirena	Emette un potente segnale d'allarme e i bip durante l'abbinamento
Tasto SET (rotondo, in basso sul davanti)	Per abbinare il pannello d'allarme e cancellare gli abbinamenti
Interruttore batteria (retro)	Attiva o disattiva la batteria di riserva, che subentra se manca la corrente
Spina	Per una normale presa di corrente (100–240 V); la PlugAlert non ha un tasto di accensione

2 Accensione

1. Porta su ON l'interruttore della batteria sul retro. La PlugAlert ora funziona con la sua batteria, così puoi abbinarla senza presa.
2. Abbinala al pannello d'allarme (capitolo 3).
3. Poi inserisci la PlugAlert nella sua presa definitiva. Lì la batteria si ricarica.

ATTENZIONE

Lascia sempre la PlugAlert nella presa: da lì prende la corrente. La batteria serve solo come riserva in caso di blackout, non per usare la PlugAlert staccata.

3 Abbinare al tuo pannello d’allarme

Abbina la PlugAlert accanto al pannello d’allarme. Non serve inserirla nella presa: basta l’interruttore della batteria su ON. Poi inseriscila nella sua presa definitiva.

1. Sul pannello d’allarme apri il menu per abbinare una sirena: vedi la tabella qui sotto.
2. Tieni premuto il tasto SET della PlugAlert per 3 secondi, finché senti 1 bip breve e la spia resta accesa. Ora è in modalità di abbinamento per 20 secondi.
3. Entro quei 20 secondi fai inviare al pannello d’allarme il segnale di abbinamento (vedi la tabella).
4. Senti 1 bip breve e la spia si spegne? Allora la PlugAlert è abbinata.

Pannello d’allarme	Come inviare il segnale di abbinamento
ShieldLink Pro, Elite e CamperGuard Pro	Tocca Connessione (codice utente, 1234 di default) → Sirena. Metti la PlugAlert in modalità di abbinamento, poi premi OK sul pannello.
ShieldLink Plus	Menu → Accessori (codice utente, 1234 di default) → Sirena. Metti la PlugAlert in modalità di abbinamento, poi conferma sul pannello.
ShieldLink Lite	Metti la PlugAlert in modalità di abbinamento e fai scattare un allarme SOS entro 20 secondi, per esempio con il tasto SOS del QuickLink. Poi disattiva l’allarme.

Senti	Vedi	Significato
1 bip breve	La spia si spegne	Abbinata
3 bip brevi	La spia lampeggia 3 volte veloce	Questa PlugAlert era già abbinata a questo pannello
Nessun bip	La spia si spegne	Dopo 20 secondi senza segnale la modalità di abbinamento si ferma da sola: riprova

L’abbinamento non riesce?

- Tieni la PlugAlert vicino al pannello d’allarme durante l’abbinamento e controlla che l’interruttore della batteria sia su ON.
- Attenzione ai 20 secondi: apri prima il menu di abbinamento sul pannello d’allarme e solo dopo metti la PlugAlert in modalità di abbinamento.
- Ancora niente? Riporta la PlugAlert alle impostazioni di fabbrica: tieni premuto il tasto SET per 10 secondi, finché senti 3 bip lunghi e la spia lampeggia 3 volte. Tutti i vecchi abbinamenti vengono cancellati. Poi abbinala di nuovo.

BUONO A SAPERSI

Prova l'abbinamento con il bip della sirena: sul pannello d'allarme attiva l'opzione Bip sirena est. (Pro, Elite e CamperGuard: Sicurezza → Allarme · Plus: Menu → Sicurezza → Allarme · Lite: nell'app, in Impostazioni). Attiva e disattiva il sistema: la PlugAlert emette un breve bip. Dopo la prova disattiva di nuovo il bip.

4 Il posto giusto

- Dove senti bene l'allarme, come la camera da letto, il pianerottolo o una stanza lontana dal pannello d'allarme.
- In una presa sempre alimentata: non in una ciabatta con interruttore né in un timer.
- Ben in vista, non dietro un divano o un armadio: così la luce si vede bene e la sirena suona più forte.
- Entro la portata del pannello d'allarme: fino a 120 metri in campo aperto, meno attraverso muri e solai.
- Solo all'interno, in un luogo asciutto.

BUONO A SAPERSI

Due PlugAlert in casa? Abbinale entrambe al pannello d'allarme: suoneranno insieme.

5 Disabbinare e impostazioni di fabbrica

Vuoi abbinare la PlugAlert a un altro pannello d'allarme, oppure l'abbinamento non riesce? Riportala alle impostazioni di fabbrica. Così cancelli tutti gli abbinamenti.

1. Tieni premuto il tasto SET per 10 secondi.
2. Senti 3 bip lunghi e la spia lampeggia 3 volte: tutti gli abbinamenti sono cancellati.
3. Poi abbina di nuovo la PlugAlert, come nel capitolo 3.

ATTENZIONE

Rimuovi la sirena anche nell'app o sul pannello d'allarme se non la usi più.

6 Batteria e blackout

La PlugAlert funziona con la corrente della presa, che mantiene anche carica la batteria. La batteria è solo di riserva: se manca la corrente e l'interruttore della batteria è su ON, la PlugAlert continua a funzionare fino a 12 ore. Appena torna la corrente, la batteria si ricarica da sola.

- Quindi lascia sempre la PlugAlert nella presa, anche quando non usi l'allarme.
- La stacchi per metterla via? Allora porta l'interruttore della batteria su OFF, altrimenti la batteria si scarica.

- Riporta l'interruttore della batteria su ON quando la usi di nuovo.

7 Specifiche tecniche

Tipo	Sirena interna wireless con luce lampeggiante, da presa
Compatibile con	ShieldLink Lite, Plus, Pro ed Elite · CamperGuard Pro
Wireless	433 MHz (EV1527) · portata fino a 120 m in campo aperto
Alimentazione	100–240 V CA (presa di corrente)
Batteria	3,7 V / 500 mAh, integrata · riserva fino a 12 ore in caso di blackout
Consumo	Standby < 10 mA · allarme < 200 mA
Dimensioni	90 × 90 × 45 mm
Utilizzo	Solo interni
Nella confezione	PlugAlert

8 Garanzia e assistenza

La tua PlugAlert ha la garanzia del produttore. Domande o serve aiuto? Il nostro team ti aiuta volentieri.

- E-mail: service@neroo.nl · Telefono: +31 85 850 0107
- Manuali, video e domande frequenti: neroo.it/pages/manuali
- A fine vita? Consegna la sirena in un punto di raccolta per apparecchi elettrici (RAEE): la batteria è integrata.

© 2026 Neroo. Tutti i diritti riservati.