neroo®

www.neroo.fr



SIRÈNE INTÉRIEURE SUR PRISE

PlugAlert

Manuel d’utilisation

Dernière mise à jour: 17 novembre 2026

Bienvenue

Merci d’avoir choisi la PlugAlert.

La PlugAlert est une sirène intérieure sans fil avec flash, que vous branchez simplement sur une prise. Quand votre panneau d’alarme déclenche l’alarme, elle émet un signal puissant et le voyant rouge clignote intensément. Pratique dans une autre pièce que celle du panneau d’alarme, comme la chambre ou le haut de l’escalier, pour toujours entendre une alarme.

La PlugAlert reste toujours branchée. La batterie intégrée ne sert que de secours : en cas de coupure de courant, elle fonctionne encore jusqu’à 12 heures. La PlugAlert fonctionne avec les ShieldLink Lite, Plus, Pro et Elite et avec le CamperGuard Pro.

Sommaire

1 La PlugAlert en un coup d’œil 2
2 Mise en marche 2
3 Associer à votre panneau d’alarme 3
4 Le bon emplacement 4
5 Dissocier et réglages d’usine 4
6 Batterie et coupure de courant 4
7 Caractéristiques techniques 5
8 Garantie & assistance 5

1 La PlugAlert en un coup d’œil



PlugAlert : flash rouge à l’avant, fiche à l’arrière

Élément	Fonction
Flash rouge	Clignote en cas d’alarme, ainsi que lors de l’association et des réglages
Sirène	Émet un signal d’alarme puissant et les bips lors de l’association
Bouton SET (rond, en bas à l’avant)	Pour l’association avec votre panneau d’alarme et l’effacement des associations
Interrupteur de batterie (arrière)	Active ou désactive la batterie de secours ; elle prend le relais en cas de coupure de courant
Fiche	Pour une prise ordinaire (100–240 V) ; la PlugAlert n’a pas de bouton marche/arrêt

2 Mise en marche

1. Placez l’interrupteur de batterie à l’arrière sur ON. La PlugAlert fonctionne maintenant sur sa batterie : vous pouvez l’associer sans prise.
2. Associez-la à votre panneau d’alarme (chapitre 3).
3. Branchez ensuite la PlugAlert sur sa prise définitive. La batterie s’y recharge.

ATTENTION

Laissez toujours la PlugAlert branchée : c’est de là qu’elle tire son courant. La batterie ne sert que de secours en cas de coupure de courant, pas à utiliser la PlugAlert débranchée.

3 Associer à votre panneau d'alarme

Associez la PlugAlert à côté de votre panneau d'alarme. Elle n'a pas besoin d'être branchée pour cela : l'interrupteur de batterie sur ON suffit. Branchez-la ensuite sur sa prise définitive.

1. Sur votre panneau d'alarme, ouvrez le menu d'association d'une sirène — voir le tableau ci-dessous.
2. Maintenez le bouton SET de la PlugAlert enfoncé 3 secondes, jusqu'à entendre 1 bip court et voir le voyant rester allumé. Elle est maintenant en mode d'association pendant 20 secondes.
3. Dans ces 20 secondes, faites envoyer le signal d'association par votre panneau d'alarme (voir le tableau).
4. Vous entendez 1 bip court et le voyant s'éteint ? La PlugAlert est alors associée.

Panneau d'alarme	Envoyer le signal d'association
ShieldLink Pro, Elite et CamperGuard Pro	Touchez Connexion (code usager, 1234 par défaut) → Sirène. Mettez la PlugAlert en mode d'association, puis appuyez sur OK sur le panneau.
ShieldLink Plus	Menu → Accessoires (code usager, 1234 par défaut) → Sirène. Mettez la PlugAlert en mode d'association, puis confirmez sur le panneau.
ShieldLink Lite	Mettez la PlugAlert en mode d'association et déclenchez une alarme SOS dans les 20 secondes, par exemple avec le bouton SOS de votre QuickLink. Désactivez ensuite l'alarme.

Vous entendez	Vous voyez	Signification
1 bip court	Le voyant s'éteint	Associée
3 bips courts	Le voyant clignote 3 fois rapidement	Cette PlugAlert était déjà associée à ce panneau
Aucun bip	Le voyant s'éteint	Sans signal pendant 20 secondes, le mode d'association s'arrête de lui-même — réessayez

L'association ne fonctionne pas ?

- Gardez la PlugAlert près de votre panneau d'alarme pendant l'association, et vérifiez que l'interrupteur de batterie est sur ON.
- Attention aux 20 secondes : ouvrez d'abord le menu d'association sur votre panneau d'alarme, puis seulement mettez la PlugAlert en mode d'association.
- Toujours pas ? Remettez la PlugAlert aux réglages d'usine : maintenez le bouton SET enfoncé 10 secondes, jusqu'à entendre 3 bips longs et voir le voyant clignoter 3 fois. Toutes les anciennes associations sont alors effacées. Associez-la ensuite à nouveau.

BON À SAVOIR

Testez l'association avec le bip de sirène : sur votre panneau d'alarme, activez l'option Bip sirène ext. (Pro, Elite et CamperGuard : Sécurité → Alarme · Plus : Menu → Sécurité → Alarme · Lite : dans l'application, sous Réglages). Activez puis désactivez le système : la PlugAlert émet alors un bref bip. Désactivez le bip après le test.

4 Le bon emplacement

- À un endroit où vous entendez bien l'alarme, comme la chambre, le palier ou une pièce éloignée du panneau d'alarme.
- Sur une prise toujours alimentée : pas sur une multiprise avec interrupteur ni sur une minuterie.
- Bien en vue, pas derrière un canapé ou une armoire : le flash est alors bien visible et la sirène plus puissante.
- À portée de votre panneau d'alarme : jusqu'à 120 mètres en champ libre, moins à travers murs et planchers.
- Uniquement à l'intérieur, dans un endroit sec.

BON À SAVOIR

Deux PlugAlert dans la maison ? Associez-les toutes les deux à votre panneau d'alarme : elles se déclenchent alors ensemble.

5 Dissocier et réglages d'usine

Vous voulez associer la PlugAlert à un autre panneau d'alarme, ou l'association ne fonctionne pas ? Remettez-la alors aux réglages d'usine. Cela efface toutes les associations.

1. Maintenez le bouton SET enfoncé 10 secondes.
2. Vous entendez 3 bips longs et le voyant clignote 3 fois : toutes les associations sont effacées.
3. Associez ensuite la PlugAlert à nouveau, comme au chapitre 3.

ATTENTION

Supprimez aussi la sirène dans l'application ou sur votre panneau d'alarme si vous ne l'utilisez plus.

6 Batterie et coupure de courant

La PlugAlert fonctionne sur le courant de la prise, qui maintient aussi sa batterie chargée. La batterie ne sert que de secours : en cas de coupure de courant, avec l'interrupteur de batterie sur ON, la PlugAlert fonctionne encore jusqu'à 12 heures. Dès le retour du courant, la batterie se recharge d'elle-même.

- Laissez donc toujours la PlugAlert branchée, même quand vous n'utilisez pas l'alarme.

- Vous la débranchez pour la ranger ? Placez alors l’interrupteur de batterie sur OFF, sinon la batterie se vide.
- Remettez l’interrupteur de batterie sur ON lorsque vous l’utilisez à nouveau.

7 Caractéristiques techniques

Type	Sirène intérieure sans fil avec flash, sur prise
Compatible avec	ShieldLink Lite, Plus, Pro et Elite · CamperGuard Pro
Sans fil	433 MHz (EV1527) · portée jusqu’à 120 m en champ libre
Alimentation	100–240 V CA (prise)
Batterie	3,7 V / 500 mAh, intégrée · secours jusqu’à 12 heures en cas de coupure
Consommation	Veille < 10 mA · alarme < 200 mA
Dimensions	90 × 90 × 45 mm
Utilisation	Intérieur uniquement
Contenu	PlugAlert

8 Garantie & assistance

Votre PlugAlert bénéficie de la garantie du fabricant. Des questions ou besoin d’aide ? Notre équipe vous aide volontiers.

- E-mail : service@neroo.nl · Téléphone : +31 85 850 0107
- Manuels, vidéos et questions fréquentes : neroo.fr/pages/manuels
- En fin de vie ? Déposez la sirène dans un point de collecte pour appareils électriques (DEEE) : la batterie est intégrée.

© 2026 Neroo. Tous droits réservés.