neroo®

www.neroo.de



RAUCHMELDER

SmokeSense

Bedienungsanleitung

Zuletzt aktualisiert: 17 November 2026

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für den SmokeSense entschieden haben.

Der SmokeSense ist ein optischer Rauchmelder mit einer lauten Sirene von 85 dB. Er arbeitet völlig selbstständig: aufhängen und fertig. Sie können mehrere SmokeSense-Melder kabellos miteinander vernetzen und ihn mit Ihrer Neroo-Alarmanlage koppeln. Dann erhalten Sie bei Rauch auch eine Meldung auf Ihr Handy, selbst wenn Sie nicht zu Hause sind.

Der SmokeSense funktioniert mit der ShieldLink Lite, Plus, Pro und Elite und mit der CamperGuard Pro.

WARNUNG
Ein Rauchmelder rettet Leben, aber nur, wenn er funktioniert. Testen Sie ihn jede Woche mit der Testtaste, nehmen Sie nie die Batterie heraus, um ihn zum Schweigen zu bringen, und ersetzen Sie den Melder nach 10 Jahren.

Inhalt

1 Der SmokeSense auf einen Blick 2
2 Drei Arten der Nutzung 2
3 Einschalten und testen 3
4 Wo bringen Sie ihn an? 3
5 Mit Ihrem Alarmpanel koppeln 4
6 Melder untereinander vernetzen 5
7 Wenn der Alarm losgeht 5
8 Testen, Wartung und Batterie 6
9 Technische Daten 7
10 Garantie & Support 7

1 Der SmokeSense auf einen Blick



Vorderseite: Rauchkammer mit Sirene und der Taste



Rückseite: Damit drehen Sie ihn auf die Montageplatte

In der Mitte des Melders sitzt eine Taste. Sie hat drei Funktionen: testen, den Alarm vorübergehend stummschalten und vernetzen. Hinter der Taste sitzt eine rote Leuchte; beim Vernetzen nutzt der Melder auch eine grüne Leuchte.

Sie hören oder sehen	Bedeutung
🔴 Rot blinkt alle 53 Sekunden, kein Ton	Normal: Der Melder ist eingeschaltet und funktioniert
🔴 Rot blinkt schnell, laute kurze Pieptöne	Rauch erkannt — oder Sie testen ihn mit der Taste
🔴 Alle 53 Sekunden ein Piepton	Batterie fast leer — ersetzen Sie die Batterie
🔴 Rot blinkt 2× alle 53 Sekunden	Störung: Reinigen Sie den Melder oder ersetzen Sie ihn
🔴 Rot blinkt alle 10 Sekunden	Alarm ist vorübergehend stummgeschaltet (etwa 10 Minuten)

2 Drei Arten der Nutzung

Nutzung	Was bei Rauch passiert
Einzeln	Der Melder selbst geht los. Keine Alarmanlage, kein WLAN und keine App nötig.
Vernetzt	Alle vernetzten SmokeSense-Melder gehen gleichzeitig los — auch die auf einer anderen Etage. Siehe Kapitel 6.
Mit Ihrem Alarmpanel gekoppelt	Auch Ihre Alarmanlage geht los und Sie erhalten eine Meldung auf Ihr Handy. Siehe Kapitel 5.

ACHTUNG

Der SmokeSense hat selbst keine Internetverbindung. Eine Meldung auf Ihr Handy erhalten Sie nur, wenn er mit einem Neroo-Alarmpanel gekoppelt ist.

3 Einschalten und testen

1. Drehen Sie den Melder gegen den Uhrzeigersinn von der Montageplatte, falls er darauf sitzt.
2. Achten Sie darauf, dass die Batterie angeschlossen ist. Steckt ein Isolierstreifen an der Batterie, ziehen Sie ihn heraus. Die rote Leuchte blinkt einmal: Der Melder ist eingeschaltet.
3. Halten Sie die Taste etwa 3 Sekunden gedrückt. Die rote Leuchte blinkt schnell und die Sirene piept laut „di-di-di“. Dann funktioniert der Melder.

GUT ZU WISSEN

Die Sirene ist sehr laut. Halten Sie den Melder beim Testen eine Armlänge von Ihrem Ohr entfernt.

4 Wo bringen Sie ihn an?

- Auf jeder Etage mindestens ein Melder, im Flur oder auf dem Treppenabsatz: dem Fluchtweg.
- Zwischen den Schlafzimmern und Orten, an denen ein Brand entstehen kann, wie Wohnzimmer und Küche. Keine Schlafzimmertür weiter als 3 Meter von einem Melder.
- Für den besten Schutz auch in den Schlafzimmern, vor allem wenn die Türen nachts geschlossen sind.
- Am besten mittig an der Decke. An der Wand: 15 bis 30 cm unter der Decke.
- Bei einer schrägen oder spitzen Decke: 90 cm unter dem höchsten Punkt. Dort bleibt „tote Luft“ stehen.
- Höchstens 7,5 Meter zwischen zwei Meldern und nicht weiter als 7,5 Meter von einer Tür, hinter der ein Brand entstehen kann.

Hier bringen Sie ihn nicht an

- In Küche, Bad, Waschküche, Heizungsraum oder Garage: Kochdämpfe, Dampf und Abgase lösen Fehlalarme aus.
- Im Luftzug von Ventilatoren, Heizungen, Klimaanlagen, Türen oder Fenstern.
- Innerhalb von 30 cm einer Lampe oder einer Raumecke und innerhalb von 1,5 Metern von Leuchtstofflampen.
- In sehr staubigen Räumen oder an einer Stelle, an der Testen gefährlich ist, etwa über einem Treppenschacht.

Montage

1. Bohren Sie an der gewählten Stelle Löcher für die Montageplatte und setzen Sie die Dübel ein.
2. Schrauben Sie die Montageplatte mit den mitgelieferten Schrauben fest.
3. Setzen Sie den Melder auf die Platte und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn fest, bis es klickt.
4. Testen Sie den Melder noch einmal mit der Taste.

5 Mit Ihrem Alarmpanel koppeln

1. Versetzen Sie Ihr Alarmpanel in den Koppelmodus für einen Sicherheitssensor — siehe Tabelle unten.
2. Drücken Sie die Taste des SmokeSense, bis er einen Testalarm gibt. Damit sendet er sein Signal; das Alarmpanel bestätigt die Kopplung.
3. Geben Sie dem Melder in der App einen eindeutigen Namen, zum Beispiel „Rauchmelder Flur“ oder „Rauchmelder Dachboden“.

GUT ZU WISSEN

Jedes Alarmpanel koppelt Zubehör auf seine eigene Weise. Unten finden Sie die Kurzfassung; die vollständigen Schritte stehen in der Anleitung Ihres Alarmpanels, im Kapitel zum Koppeln von Zubehör. Alle Anleitungen finden Sie unter neroo.de/pages/anleitungen.

Alarmpanel	So starten Sie den Koppelmodus
ShieldLink Pro, Elite und CamperGuard Pro	Tippen Sie auf Verbindung → Sensoren (Benutzercode, Standard 1234) → „+“ → Sicherheit → „+ Koppeln“
ShieldLink Plus	Menü → Zubehör → Sensoren → „+“ → Dringend → „+ Koppeln“
ShieldLink Lite	Einstellungen ⚙ → Admin-Code → 1 → 1 → ✓ (Schnellkopplung)
Über die App	Alarmpanel öffnen → Zubehör → „+“

Ein Rauchmelder sollte immer aktiv sein, auch wenn die Alarmanlage aus ist. Prüfen Sie deshalb in der App, ob der Melder auf „immer aktiv“ steht (bei Pro, Elite und CamperGuard ist das der Typ Sicherheit, bei der Plus der Typ Dringend).

GUT ZU WISSEN

Mehrere vernetzte Melder? Koppeln Sie dann jeden Melder einzeln mit Ihrem Alarmpanel. So sehen Sie in der App genau, welcher Melder Rauch erkennt.

6 Melder untereinander vernetzen

Sie vernetzen die Melder mit einem „Hauptmelder“, der das Signal an die anderen Melder weitergibt. Wählen Sie als Hauptmelder einen, der zentral im Haus hängt — bei zwei Etagen in der Mitte des Erdgeschosses, bei drei Etagen auf der mittleren.

1. Hauptmelder: Drücken Sie die Taste 3-mal schnell (innerhalb von 2 Sekunden) und halten Sie sie beim dritten Mal 1 Sekunde fest. Die grüne Leuchte blinkt: Der Hauptmelder wartet 1 Minute auf andere Melder.
2. Nächster Melder, innerhalb dieser Minute: Drücken Sie die Taste 2-mal schnell (innerhalb von 1 Sekunde) und halten Sie sie beim zweiten Mal 1 Sekunde fest. Die grüne Leuchte blinkt kurz, leuchtet dann 3 Sekunden und der Melder piept kurz: vernetzt. Der Hauptmelder piept ebenfalls einmal.
3. Wiederholen Sie Schritt 2 für jeden weiteren Melder. Dauert es länger als eine Minute, beginnen Sie wieder bei Schritt 1.

GUT ZU WISSEN
Vernetzen Sie die Melder einzeln, nicht alle gleichzeitig. Und zuerst auf dem Tisch nebeneinander, bevor Sie sie aufhängen.

Testen, ob die Verbindung funktioniert

Hängen Sie alle Melder an ihren Platz. Halten Sie dann an einem Melder die Taste etwa 1 Sekunde gedrückt, bis er einen Testalarm gibt. Kurz danach gehen alle anderen vernetzten Melder mit: grüne Leuchte und Pieptöne. Bleibt ein Melder still, ist er nicht vernetzt oder hängt zu weit weg. Hängen Sie ihn näher an die anderen Melder oder vernetzen Sie ihn neu.

Einen Melder aus der Gruppe nehmen: Drücken Sie die Taste 4-mal schnell (innerhalb von 2 Sekunden) und halten Sie sie beim vierten Mal 1 Sekunde fest. Die grüne Leuchte blinkt 3 Sekunden und geht aus.

ACHTUNG
Stahlbeton und dicke Wände dämpfen das Signal. Im Freien reicht es etwa 150 Meter, im Haus deutlich weniger. Testen Sie daher immer an den endgültigen Plätzen.

7 Wenn der Alarm losgeht

WARNUNG
Geht der Melder los, ohne dass Sie die Taste gedrückt haben? Gehen Sie davon aus, dass es brennt. Bleiben Sie ruhig, warnen Sie alle und verlassen Sie das Haus auf dem sichersten Weg. Fühlen Sie an einer Tür, bevor Sie sie öffnen: Ist sie warm, nehmen Sie einen anderen Ausgang. Kriechen Sie unter dem Rauch hindurch. Vereinbaren Sie draußen einen festen Treffpunkt, rufen Sie von draußen 112 an und gehen Sie nie zurück ins Haus.

Fehlalarm, zum Beispiel durch Angebranntes

Drücken Sie kurz auf die Taste. Der Melder ist dann etwa 10 Minuten still (die rote Leuchte blinkt alle 10 Sekunden) und prüft danach erneut. Öffnen Sie die Fenster, damit der Rauch abzieht. Geht er sofort wieder los oder wird er nicht still, gibt es viel Rauch: Nehmen Sie das ernst.

GUT ZU WISSEN

Machen Sie mit Ihren Mitbewohnern einen Fluchtplan und üben Sie ihn ein paarmal im Jahr. Sorgen Sie dafür, dass alle wissen, wie der Alarm klingt.

8 Testen, Wartung und Batterie

- Testen Sie den Melder jede Woche mit der Taste, und auch, wenn Sie ein paar Tage weg waren. Testen Sie nie mit einer Flamme.
- Entstauben Sie ihn einmal im Monat mit einer weichen Bürste. Verwenden Sie kein Wasser und kein Reinigungsmittel. Testen Sie ihn danach erneut.
- Ersetzen Sie den Melder nach 10 Jahren oder sofort, wenn der Test nicht funktioniert.

Batterie wechseln

Piept der Melder alle 53 Sekunden, ist die Batterie fast leer. Ein Druck auf die Taste schaltet diesen Piepton etwa 12 Stunden stumm — wechseln Sie die Batterie in dieser Zeit.

1. Drehen Sie den Melder gegen den Uhrzeigersinn von der Montageplatte.
2. Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue CR123A-Lithiumbatterie (3 V). Verwenden Sie nur diesen Typ. Die rote Leuchte blinkt einmal.
3. Halten Sie die Taste gedrückt, bis der Melder 3-mal piept, und drehen Sie ihn wieder auf die Platte.

9 Technische Daten

Typ	Optischer (fotoelektrischer) Rauchmelder, vernetzbar
Kompatibel mit	ShieldLink Lite, Plus, Pro und Elite · CamperGuard Pro
Norm	EN 14604 · CE
Sirene	85 dB in 3 Metern
Funk	433 MHz
Batterie	Lithium 3 V (CR123A), bis zu 10 Jahre
Umgebung	Innenbereich · 0 bis +55 °C · Luftfeuchtigkeit bis 95 % (nicht kondensierend)
Montage	Decke oder Wand, mit Montageplatte
Lieferumfang	SmokeSense, Montageplatte, Schrauben und Dübel

10 Garantie & Support

Auf Ihren SmokeSense gibt es Herstellergarantie. Ein Rauchmelder ersetzt keine Versicherung und keine professionelle Brandmeldeanlage. Fragen? Unser Team hilft Ihnen gern weiter.

- E-Mail: service@neroo.nl · Telefon: +31 85 850 0107
- Anleitungen, Videos und häufige Fragen: neroo.de/pages/anleitungen
- Ausgedient? Geben Sie Melder und Batterie bei einer Sammelstelle ab (WEEE).

© 2026 Neroo. Alle Rechte vorbehalten.