neroo®

www.neroo.it



RILEVATORE DI FUMO

SmokeSense

Manuale d’uso

Ultimo aggiornamento: 17 novembre 2026

Benvenuto

Grazie per aver scelto lo SmokeSense.

Lo SmokeSense è un rilevatore di fumo ottico con una potente sirena da 85 dB. Funziona in modo del tutto autonomo: basta appenderlo. Puoi collegare tra loro più SmokeSense senza fili e abbinarlo al tuo sistema d'allarme Neroo. Così ricevi anche una notifica sul telefono in caso di fumo, anche quando non sei a casa.

Lo SmokeSense funziona con gli ShieldLink Lite, Plus, Pro ed Elite e con il CamperGuard Pro.

AVVERTENZA

Un rilevatore di fumo salva vite, ma solo se funziona. Provalo ogni settimana con il tasto di prova, non togliere mai la batteria per zittirlo e sostituisci il rilevatore dopo 10 anni.

Indice

1 Lo SmokeSense in sintesi 2
2 Tre modi di usarlo 2
3 Accensione e prova 3
4 Dove installarlo? 3
5 Abbinare al tuo pannello d'allarme 4
6 Collegare i rilevatori tra loro 5
7 Quando scatta l'allarme 5
8 Prove, manutenzione e batteria 6
9 Specifiche tecniche 6
10 Garanzia e assistenza 7

1 Lo SmokeSense in sintesi



Davanti: camera del fumo con sirena e il tasto



Retro: così lo ruoti sulla piastra di montaggio

Al centro del rilevatore c’è un solo tasto con tre funzioni: provare, silenziare temporaneamente l’allarme e collegare. Dietro il tasto c’è una spia rossa; durante il collegamento il rilevatore usa anche una spia verde.

Senti o vedi	Significato
🔴 Rossa lampeggia ogni 53 secondi, nessun suono	Normale: il rilevatore è acceso e funziona
🔴 Rossa lampeggia veloce, bip brevi e forti	Fumo rilevato, oppure lo stai provando con il tasto
🔴 Un bip ogni 53 secondi	Batteria quasi scarica: sostituisci la batteria
🔴 Rossa lampeggia 2 volte ogni 53 secondi	Guasto: pulisci il rilevatore o sostituiscilo
🔴 Rossa lampeggia ogni 10 secondi	Allarme silenziato temporaneamente (circa 10 minuti)

2 Tre modi di usarlo

Uso	Cosa succede in caso di fumo
Da solo	Suona il rilevatore stesso. Non servono sistema d’allarme, Wi-Fi o app.
Collegati tra loro	Tutti gli SmokeSense collegati suonano insieme, anche quelli su un altro piano. Vedi il capitolo 6.
Abbinato al pannello d’allarme	Scatta anche il sistema d’allarme e ricevi una notifica sul telefono. Vedi il capitolo 5.

ATTENZIONE

Lo SmokeSense non ha una connessione a internet propria. Ricevi una notifica sul telefono solo se è abbinato a un pannello d'allarme Neroo.

3 Accensione e prova

1. Ruota il rilevatore in senso antiorario per toglierlo dalla piastra di montaggio, se è montato.
2. Controlla che la batteria sia collegata. Se c'è una linguetta isolante sulla batteria, toglila. La spia rossa lampeggia una volta: il rilevatore è acceso.
3. Tieni premuto il tasto per circa 3 secondi. La spia rossa lampeggia veloce e la sirena suona forte «bip-bip-bip». Allora il rilevatore funziona.

BUONO A SAPERSI

La sirena è molto forte. Durante la prova tieni il rilevatore a un braccio di distanza dall'orecchio.

4 Dove installarlo?

- Almeno un rilevatore per piano, nel corridoio o sul pianerottolo: la via di fuga.
- Tra le camere da letto e i punti in cui può nascere un incendio, come soggiorno e cucina. Nessuna porta di camera a più di 3 metri da un rilevatore.
- Per la protezione migliore anche nelle camere da letto, soprattutto se di notte le porte sono chiuse.
- Preferibilmente al centro del soffitto. A parete: da 15 a 30 cm sotto il soffitto.
- Con un soffitto inclinato o a punta: 90 cm sotto il punto più alto. Lì ristagna «aria morta».
- Al massimo 7,5 metri tra due rilevatori, e non oltre 7,5 metri da una porta dietro cui può nascere un incendio.

Dove non installarlo

- In cucina, bagno, lavanderia, locale caldaia o garage: vapori di cottura, vapore e gas di scarico causano falsi allarmi.
- Nella corrente d'aria di ventilatori, stufe, condizionatori, porte o finestre.
- Entro 30 cm da una lampada o da un angolo della stanza, ed entro 1,5 metri da lampade fluorescenti.
- In ambienti molto polverosi, o dove provarlo è pericoloso, come sopra la tromba delle scale.

Montaggio

1. Fora nel punto scelto per la piastra di montaggio e inserisci i tasselli.
2. Avvita la piastra di montaggio con le viti in dotazione.
3. Appoggia il rilevatore sulla piastra e ruotalo in senso orario finché senti un clic.
4. Prova di nuovo il rilevatore con il tasto.

5 Abbinare al tuo pannello d'allarme

1. Metti il pannello d'allarme in modalità di abbinamento per un sensore di sicurezza: vedi la tabella qui sotto.
2. Premi il tasto dello SmokeSense finché dà un allarme di prova. Così invia il suo segnale; il pannello d'allarme conferma l'abbinamento.
3. Nell'app dai al rilevatore un nome facile da riconoscere, per esempio «Rilevatore corridoio» o «Rilevatore soffitta».

BUONO A SAPERSI
Ogni pannello d'allarme abbina gli accessori a modo suo. Qui sotto trovi la versione breve; tutti i passaggi sono nel manuale del tuo pannello d'allarme, nel capitolo sull'abbinamento degli accessori. Tutti i manuali sono su neroo.it/pages/manuali.

Pannello d'allarme	Come avviare l'abbinamento
ShieldLink Pro, Elite e CamperGuard Pro	Tocca Connessione → Sensori (codice utente, 1234 di default) → «+» → Sicurezza → «+ Abbina»
ShieldLink Plus	Menu → Accessori → Sensori → «+» → Urgente → «+ Abbina»
ShieldLink Lite	Impostazioni ⚙ → codice amministratore → 1 → 1 → ✓ (abbinamento rapido)
Tramite l'app	Apri il pannello d'allarme → Accessori → «+»

Un rilevatore di fumo deve essere sempre attivo, anche quando il sistema d'allarme è spento. Controlla quindi nell'app che il rilevatore sia impostato su «sempre attivo» (su Pro, Elite e CamperGuard è il tipo Sicurezza, sul Plus il tipo Urgente).

BUONO A SAPERSI
Più rilevatori collegati tra loro? Abbina ogni rilevatore separatamente al pannello d'allarme. Così vedi nell'app esattamente quale rilevatore ha rilevato il fumo.

6 Collegare i rilevatori tra loro

I rilevatori si collegano a un «rilevatore principale», che trasmette il segnale agli altri. Scegli come principale quello in posizione centrale nella casa: con due piani al centro del piano terra, con tre piani su quello di mezzo.

1. Rilevatore principale: premi il tasto 3 volte veloce (entro 2 secondi) e tienilo premuto 1 secondo alla terza pressione. La spia verde lampeggia: il principale attende 1 minuto gli altri rilevatori.
2. Rilevatore successivo, entro quel minuto: premi il tasto 2 volte veloce (entro 1 secondo) e tienilo premuto 1 secondo alla seconda pressione. La spia verde lampeggia un attimo, poi resta accesa 3 secondi e il rilevatore emette un breve bip: collegato. Anche il principale emette un bip.
3. Ripeti il passo 2 per ogni rilevatore successivo. Se ci vuole più di un minuto, ricomincia dal passo 1.

BUONO A SAPERSI

Collega i rilevatori uno alla volta, non tutti insieme. E fallo prima sul tavolo, uno accanto all’altro, prima di appenderli.

Verificare il collegamento

Appendi tutti i rilevatori al loro posto. Poi su un rilevatore tieni premuto il tasto per circa 1 secondo finché dà un allarme di prova. Poco dopo tutti gli altri rilevatori collegati lo seguono: spia verde e bip. Se un rilevatore resta muto, non è collegato o è troppo lontano. Avvicinalo agli altri o collegalo di nuovo.

Togliere un rilevatore dal gruppo: premi il tasto 4 volte veloce (entro 2 secondi) e tienilo premuto 1 secondo alla quarta pressione. La spia verde lampeggia per 3 secondi e si spegne.

ATTENZIONE

Il cemento armato e i muri spessi attenuano il segnale. In spazio aperto arriva a circa 150 metri, all’interno molto meno. Prova quindi sempre nelle posizioni definitive.

7 Quando scatta l’allarme

AVVERTENZA

Il rilevatore suona senza che tu abbia premuto il tasto? Considera che ci sia un incendio. Mantieni la calma, avvisa tutti ed esci di casa dalla via più sicura. Tocca una porta prima di aprirla: se è calda, usa un’altra uscita. Procedi carponi sotto il fumo. Concorda un punto di ritrovo fisso all’esterno, chiama il 112 da fuori e non rientrare mai.

Falso allarme, per esempio per del cibo bruciato

Premi brevemente il tasto. Il rilevatore resta silenzioso per circa 10 minuti (la spia rossa lampeggia ogni 10 secondi) e poi controlla di nuovo. Apri le finestre per far uscire il fumo. Se suona di nuovo subito o non si zittisce, c’è molto fumo: prendilo sul serio.

BUONO A SAPERSI

Prepara un piano di fuga con chi vive con te e provalo qualche volta all’anno. Fai in modo che tutti sappiano come suona l’allarme.

8 Prove, manutenzione e batteria

- Prova il rilevatore ogni settimana con il tasto, e anche dopo qualche giorno di assenza. Non usare mai una fiamma per provarlo.
- Spolveralo una volta al mese con una spazzola morbida. Non usare acqua né detergenti. Poi provalo di nuovo.
- Sostituisci il rilevatore dopo 10 anni, o subito se la prova non funziona.

Sostituire la batteria

Se il rilevatore emette un bip ogni 53 secondi, la batteria è quasi scarica. Una pressione sul tasto silenzia quel bip per circa 12 ore: sostituisci la batteria in quel tempo.

1. Ruota il rilevatore in senso antiorario per toglierlo dalla piastra di montaggio.
2. Sostituisci la batteria con una nuova batteria al litio CR123A (3 V). Usa solo questo tipo. La spia rossa lampeggia una volta.
3. Tieni premuto il tasto finché il rilevatore emette 3 bip e rimontalo ruotandolo sulla piastra.

9 Specifiche tecniche

Tipo	Rilevatore di fumo ottico (fotoelettrico), interconnettibile
Compatibile con	ShieldLink Lite, Plus, Pro ed Elite · CamperGuard Pro
Norma	EN 14604 · CE
Sirena	85 dB a 3 metri
Wireless	433 MHz
Batteria	Litio 3 V (CR123A), fino a 10 anni
Ambiente	Interni · da 0 a +55 °C · umidità fino al 95 % (senza condensa)
Montaggio	Soffitto o parete, con piastra di montaggio
Nella confezione	SmokeSense, piastra di montaggio, viti e tasselli

10 Garanzia e assistenza

Il tuo SmokeSense ha la garanzia del produttore. Un rilevatore di fumo non sostituisce un’assicurazione né un sistema professionale di rilevazione incendi. Domande? Il nostro team ti aiuta volentieri.

- E-mail: service@neroo.nl · Telefono: +31 85 850 0107
- Manuali, video e domande frequenti: neroo.it/pages/manuali
- A fine vita? Consegna il rilevatore e la batteria in un punto di raccolta (RAEE).

© 2026 Neroo. Tutti i diritti riservati.