neroo®

www.neroo.fr



DÉTECTEUR DE FUMÉE

SmokeSense

Manuel d’utilisation

Dernière mise à jour: 17 novembre 2026

Bienvenue

Merci d’avoir choisi le SmokeSense.

Le SmokeSense est un détecteur de fumée optique doté d’une puissante sirène de 85 dB. Il fonctionne de manière totalement autonome : il suffit de l’installer. Vous pouvez interconnecter plusieurs SmokeSense sans fil et l’associer à votre système d’alarme Neroo. Vous recevez alors aussi une notification sur votre téléphone en cas de fumée, même quand vous n’êtes pas chez vous.

Le SmokeSense fonctionne avec les ShieldLink Lite, Plus, Pro et Elite et avec le CamperGuard Pro.

AVERTISSEMENT

Un détecteur de fumée sauve des vies, mais seulement s’il fonctionne. Testez-le chaque semaine avec le bouton de test, ne retirez jamais la pile pour le faire taire, et remplacez le détecteur au bout de 10 ans.

Sommaire

1 Le SmokeSense en un coup d’œil 2
2 Trois façons de l’utiliser 3
3 Mise en marche et test 3
4 Où l’installer ? 3
5 Associer à votre panneau d’alarme 4
6 Interconnecter les détecteurs 5
7 Quand l’alarme se déclenche 6
8 Test, entretien et pile 6
9 Caractéristiques techniques 7
10 Garantie & assistance 7

1 Le SmokeSense en un coup d’œil



Avant : chambre de détection avec sirène et le bouton



Arrière : pour le visser sur la plaque de fixation

Au centre du détecteur se trouve un bouton unique. Il a trois fonctions : tester, mettre l’alarme temporairement en sourdine et interconnecter. Derrière le bouton se trouve un voyant rouge ; lors de l’interconnexion, le détecteur utilise aussi un voyant vert.

Vous entendez ou voyez	Signification
🔴 Rouge clignote toutes les 53 secondes, sans son	Normal : le détecteur est allumé et fonctionne
🔴 Rouge clignote rapidement, bips courts et forts	Fumée détectée — ou vous le testez avec le bouton
🔴 Un bip toutes les 53 secondes	Pile presque vide — remplacez la pile
🔴 Rouge clignote 2× toutes les 53 secondes	Défaut : nettoyez le détecteur ou remplacez-le
🔴 Rouge clignote toutes les 10 secondes	L’alarme est temporairement en sourdine (environ 10 minutes)

2 Trois façons de l'utiliser

Usage	Ce qui se passe en cas de fumée
Seul	Le détecteur lui-même se déclenche. Pas besoin de système d'alarme, de Wi-Fi ni d'application.
Interconnecté	Tous les SmokeSense interconnectés se déclenchent ensemble — y compris ceux d'un autre étage. Voir le chapitre 6.
Associé à votre panneau d'alarme	Votre système d'alarme se déclenche aussi et vous recevez une notification sur votre téléphone. Voir le chapitre 5.

ATTENTION

Le SmokeSense n'a pas de connexion Internet. Vous ne recevez une notification sur votre téléphone que s'il est associé à un panneau d'alarme Neroo.

3 Mise en marche et test

1. Dévissez le détecteur de la plaque de fixation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, s'il y est fixé.
2. Vérifiez que la pile est raccordée. S'il y a une languette isolante au niveau de la pile, retirez-la. Le voyant rouge clignote une fois : le détecteur est allumé.
3. Maintenez le bouton enfoncé environ 3 secondes. Le voyant rouge clignote rapidement et la sirène émet un fort « bip-bip-bip ». Le détecteur fonctionne alors.

BON À SAVOIR

La sirène est très puissante. Pendant le test, tenez le détecteur à bout de bras de votre oreille.

4 Où l'installer ?

- Au moins un détecteur par étage, dans le couloir ou sur le palier : la voie d'évacuation.
- Entre les chambres et les endroits où un feu peut se déclarer, comme le séjour et la cuisine. Aucune porte de chambre à plus de 3 mètres d'un détecteur.
- Idéalement aussi dans les chambres, surtout si les portes sont fermées la nuit.
- De préférence au centre du plafond. Au mur : 15 à 30 cm sous le plafond.
- Sous un plafond incliné ou en pointe : 90 cm sous le point le plus haut.
- Au maximum 7,5 mètres entre deux détecteurs, et pas plus de 7,5 mètres d'une porte derrière laquelle un feu peut se déclarer.

Où ne pas l'installer

- Dans la cuisine, la salle de bains, la buanderie, la chaufferie ou le garage : risque de fausses alarmes.
- Dans le courant d'air de ventilateurs, chauffages, climatiseurs, portes ou fenêtres.
- À moins de 30 cm d'une lampe ou d'un angle de la pièce, et à moins de 1,5 mètre d'un éclairage fluorescent.
- Dans des pièces très poussiéreuses, ou au-dessus d'une cage d'escalier.

Fixation

1. Percez les trous de la plaque de fixation à l'endroit choisi et insérez les chevilles.
2. Vissez la plaque de fixation avec les vis fournies.
3. Placez le détecteur sur la plaque et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au clic.
4. Testez à nouveau le détecteur avec le bouton.

5 Associer à votre panneau d'alarme

1. Mettez votre panneau d'alarme en mode d'association pour un capteur de sécurité — voir le tableau ci-dessous.
2. Appuyez sur le bouton du SmokeSense jusqu'à ce qu'il déclenche une alarme de test. Il envoie ainsi son signal ; le panneau d'alarme confirme l'association.
3. Dans l'application, donnez au détecteur un nom facile à reconnaître, par exemple « Détecteur couloir » ou « Détecteur grenier ».

BON À SAVOIR
Ci-dessous la version courte ; les étapes complètes figurent dans le manuel de votre panneau d'alarme. Tous les manuels sont sur neroo.fr/pages/manuels.

Panneau d'alarme	Lancer l'association
ShieldLink Pro, Elite et CamperGuard Pro	Touchez Connexion → Capteurs (code usager, 1234 par défaut) → « + » → Sécurité → « + Associer »
ShieldLink Plus	Menu → Accessoires → Capteurs → « + » → Urgent → « + Associer »
ShieldLink Lite	Réglages ⚙ → code administrateur → 1 → 1 → ✓ (association rapide)
Via l'application	Ouvrez le panneau d'alarme → Accessoires → « + »

Un détecteur de fumée doit toujours être actif : vérifiez dans l'application qu'il est sur « toujours actif » (type Sécurité sur les Pro, Elite et CamperGuard ; type Urgent sur le Plus).

BON À SAVOIR

Plusieurs détecteurs interconnectés ? Associez chacun séparément : l'application montre alors lequel voit de la fumée.

6 Interconnecter les détecteurs

Vous reliez les détecteurs à un « détecteur principal », qui transmet le signal aux autres. Choisissez comme détecteur principal celui qui est le plus central dans la maison — avec deux étages, au milieu du rez-de-chaussée ; avec trois étages, à l'étage du milieu.

1. Détecteur principal : appuyez 3 fois rapidement sur le bouton (en 2 secondes) et maintenez-le 1 seconde à la troisième pression. Le voyant vert clignote : le détecteur principal attend 1 minute les autres détecteurs.
2. Détecteur suivant, dans cette minute : appuyez 2 fois rapidement sur le bouton (en 1 seconde) et maintenez-le 1 seconde à la deuxième pression. Le voyant vert clignote brièvement, reste allumé 3 secondes et le détecteur émet un bref bip : interconnecté. Le détecteur principal émet aussi un bip.
3. Répétez l'étape 2 pour chaque détecteur suivant. Si cela prend plus d'une minute, recommencez à l'étape 1.

BON À SAVOIR

Interconnectez les détecteurs un par un, pas tous en même temps. Et faites-le d'abord sur la table, côte à côte, avant de les fixer.

Tester la liaison

Fixez tous les détecteurs à leur place. Maintenez ensuite le bouton d'un détecteur enfoncé environ 1 seconde jusqu'à l'alarme de test. Peu après, tous les autres détecteurs interconnectés suivent : voyant vert et bips. Si un détecteur reste silencieux, il n'est pas interconnecté ou il est trop loin. Rapprochez-le des autres ou interconnectez-le à nouveau.

Retirer un détecteur du groupe : appuyez 4 fois rapidement sur le bouton (en 2 secondes) et maintenez-le 1 seconde à la quatrième pression. Le voyant vert clignote 3 secondes puis s'éteint.

ATTENTION

Le béton armé et les murs épais atténuent le signal. En champ libre, la portée est d'environ 150 mètres, beaucoup moins à l'intérieur. Testez donc toujours aux emplacements définitifs.

7 Quand l’alarme se déclenche

AVERTISSEMENT

Le détecteur se déclenche sans que vous ayez appuyé sur le bouton ? Considérez qu’il y a un incendie. Restez calme, prévenez tout le monde et quittez la maison par le chemin le plus sûr. Touchez une porte avant de l’ouvrir : si elle est chaude, prenez une autre sortie. Restez sous la fumée. Appelez le 112 depuis l’extérieur et ne retournez jamais à l’intérieur.

Fausse alarme, par exemple à cause d’un plat brûlé

Appuyez brièvement sur le bouton. Le détecteur reste alors silencieux environ 10 minutes (le voyant rouge clignote toutes les 10 secondes), puis contrôle à nouveau. Ouvrez les fenêtres pour évacuer la fumée. S’il se redéclenche aussitôt ou ne se tait pas, il y a beaucoup de fumée : prenez-le au sérieux.

BON À SAVOIR

Établissez un plan d’évacuation avec votre foyer et entraînez-vous quelques fois par an.

8 Test, entretien et pile

- Testez le détecteur chaque semaine avec le bouton, et après quelques jours d’absence. Jamais avec une flamme.
- Dépoussiérez-le une fois par mois avec une brosse douce. N’utilisez ni eau ni produit d’entretien. Testez-le ensuite à nouveau.
- Remplacez le détecteur au bout de 10 ans, ou immédiatement si le test ne fonctionne pas.

Remplacer la pile

Si le détecteur émet un bip toutes les 53 secondes, la pile est presque vide. Une pression sur le bouton met ce bip en sourdine environ 12 heures — remplacez la pile dans ce délai.

1. Dévissez le détecteur de la plaque de fixation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
2. Remplacez la pile par une pile lithium CR123A (3 V) neuve. Utilisez uniquement ce type. Le voyant rouge clignote une fois.
3. Maintenez le bouton enfoncé jusqu’à 3 bips, puis revissez le détecteur sur la plaque.

9 Caractéristiques techniques

Type	Détecteur de fumée optique (photoélectrique), interconnectable
Compatible avec	ShieldLink Lite, Plus, Pro et Elite · CamperGuard Pro
Norme	EN 14604 · CE
Sirène	85 dB à 3 mètres
Sans fil	433 MHz
Pile	Lithium 3 V (CR123A), jusqu'à 10 ans
Environnement	Intérieur · 0 à +55 °C · humidité jusqu'à 95 % (sans condensation)
Fixation	Plafond ou mur, avec plaque de fixation
Contenu	SmokeSense, plaque de fixation, vis et chevilles

10 Garantie & assistance

Votre SmokeSense bénéficie de la garantie du fabricant. Un détecteur de fumée ne remplace ni une assurance ni un système professionnel de détection incendie. Des questions ? Notre équipe vous aide volontiers.

- E-mail : service@neroo.nl · Téléphone : +31 85 850 0107
- Manuels, vidéos et questions fréquentes : neroo.fr/pages/manuels
- En fin de vie ? Déposez le détecteur et la pile dans un point de collecte (DEEE).

© 2026 Neroo. Tous droits réservés.