
neroo®

www.neroo.nl



DEUR- EN RAAMSENSOR

LockSense Elite

Gebruikershandleiding

Laatst bijgewerkt: 11 november 2026

Welkom

Bedankt voor je keuze voor de LockSense Elite.

De LockSense Elite is een draadloos magneetcontact voor deuren en ramen, gemaakt voor plekken waar bereik telt. Gaat de deur of het raam open, dan meldt hij dat direct aan je alarmpaneel — tot 500 meter ver in open veld en door meerdere muren heen. Ideaal voor een groot huis, een bijgebouw, loods of bedrijfspand.

De batterij gaat tot 10 jaar mee, en je plakt hem in een paar minuten vast, zonder boren of schroeven. De LockSense Elite werkt uitsluitend met de ShieldLink Elite.

Inhoud

1 De LockSense Elite in één oogopslag 2
2 Koppelen met je alarmpaneel 2
3 Plaatsen 3
4 Dagelijks gebruik 3
5 Batterij vervangen 4
6 Specificaties 4
7 Garantie & support 4

1 De LockSense Elite in één oogopslag

De LockSense Elite bestaat uit twee delen: de zender (het brede deel, met de batterij en het lampje) en de magneet (het smalle deel). Zolang de twee delen dicht bij elkaar zitten, is de deur dicht. Gaan ze uit elkaar, dan stuurt de zender een melding naar het alarmpaneel.



Zender (breed, met lampje) en magneet (smal)

- Dual-frequentie: 433 MHz én LoRa, voor een stabiele verbinding over grote afstand en door muren heen.
- Het lampje op de zender knippert kort als de deur of het raam opengaat.
- Raakt de batterij bijna leeg, dan krijg je automatisch een melding in de app.

2 Koppelen met je alarmpaneel

1. Zet de ShieldLink Elite in de koppelstand voor een deur-/raamsensor: tik op het hoofdscherm op Verbinding (linksonder), voer de gebruikerscode in (standaard 1234), kies Sensoren, tik op “+”, kies Magneet en tik op “+ Koppel”.
2. Haal de zender en de magneet uit elkaar. De zender stuurt dan zijn signaal en het alarmpaneel bevestigt het koppelen.
3. Geef de sensor in de app een herkenbare naam, bijvoorbeeld “Roldeur loods” of “Voordeur”.

GOED OM TE WETEN


De volledige stappen vind je in de handleiding van de ShieldLink Elite, in het hoofdstuk over accessoires koppelen. Koppelen via de app kan ook: open het alarmpaneel → Accessoires → “+”. Alle handleidingen staan op neroo.nl/pages/handleiding.

GOED OM TE WETEN

Koppel de sensor eerst op tafel naast het alarmpaneel en test hem daarna op zijn definitieve plek, met de deur dicht. Zo weet je zeker dat het signaal goed aankomt — handig bij een bijgebouw of loods op afstand.

3 Plaatsen

Plaats de zender op het vaste deel (het kozijn) en de magneet op het bewegende deel (de deur of het raam), zo dicht mogelijk naast elkaar en op dezelfde hoogte.



Plaats de sensor aan de kant waar de deur of het raam opengaat — niet aan de scharnierkant

1. Maak beide plekken schoon en vetvrij, en laat ze drogen.
2. Trek de beschermfolie van de plakstrip en plak de zender op het kozijn. Druk hem een paar seconden stevig aan.
3. Plak de magneet op de deur of het raam, recht naast de zender en zo dicht mogelijk ertegenaan.
4. Open de deur: het lampje op de zender licht op. Dan zit hij goed.

Waar plaats je hem?

- Op alle buitendeuren: voordeur, achterdeur, tuindeur en de deur naar de garage.
- Op deuren en ramen van bijgebouwen, schuren, loodsen en kantoren die verder van het alarmpaneel af liggen.
- Op ramen op de begane grond en ramen die bereikbaar zijn via een plat dak of schuurtje.
- Binnen of op een droge, overdekte plek — de LockSense Elite is niet waterdicht.

4 Dagelijks gebruik

In de app of op het alarmpaneel kies je per sensor wanneer hij actief is: in beide standen (Weg & Thuis), alleen Weg, altijd of uit. Voor buitendeuren en ramen is “Weg & Thuis” meestal het handigst: dan is de buitenschil ook ’s nachts bewaakt.

- Deurbel bij openen: zet je dit aan in de app, dan piept het alarmpaneel als de deur opengaat — ook als het systeem uitstaat. Handig voor de deur van een werkplaats of magazijn.
- Waarschuwing ingang open: schakel je in terwijl een deur of raam nog openstaat, dan krijg je een melding.

5 Batterij vervangen

De LockSense Elite werkt op één CR123A-lithiumbatterij (3 V), die tot 10 jaar meegaat. Raakt hij bijna leeg, dan meldt de app dat automatisch.

WAARSCHUWING
Zet het systeem uit en zet tijdelijk de sirene van het alarmpaneel uit voordat je de zender opent, zodat er geen alarm afgaat.

1. Open de behuizing van de zender.
2. Vervang de batterij door een nieuwe CR123A (3 V), met de plus (+) in dezelfde richting als de oude.
3. Sluit de behuizing, zet de sirene weer aan en wis in de app de batterijmelding.

6 Specificaties

Type	Draadloos magneetcontact voor deur of raam, wit
Werkt met	Uitsluitend ShieldLink Elite
Draadloos	433 MHz + LoRa · bereik tot 500 m in open veld
Batterij	1× CR123A (3 V lithium) — tot 10 jaar
Verbruik	Stand-by ≤ 1 µA · bij melding < 100 mA
Afmetingen	Breedte 22 mm (zender) en 20 mm (magneet) · hoogte 81 mm · diepte 27 mm
Montage	Plakstrip, zonder boren of schroeven · alleen binnen
In de doos	LockSense Elite (zender en magneet) en plakstrip

7 Garantie & support

Op je LockSense Elite zit fabrieksgarantie. Vragen of hulp nodig? Ons team helpt je graag verder.

- E-mail: service@neroo.nl · Telefoon: 085 850 0107
- Handleidingen, video’s en veelgestelde vragen: neroo.nl/pages/handleiding
- Lever het apparaat aan het einde van zijn levensduur in als klein elektronisch afval (AEEA/WEEE); de batterij bij een inzamelpunt voor batterijen.

© 2026 Neroo. Alle rechten voorbehouden.