
neroo®

www.neroo.it



SENSORE PORTA E FINESTRA

LockSense Elite

Manuale d’uso

Ultimo aggiornamento: 17 novembre 2026

Benvenuto

Grazie per aver scelto il LockSense Elite.

Il LockSense Elite è un contatto magnetico wireless per porte e finestre, pensato per i luoghi in cui conta la portata. Quando la porta o la finestra si apre, lo segnala subito al tuo pannello d’allarme, fino a 500 metri in campo aperto e attraverso più muri. Ideale per una casa grande, un annesso, un capannone o un locale aziendale.

La batteria dura fino a 10 anni e il sensore si incolla in pochi minuti, senza forare né avvitare. Il LockSense Elite funziona esclusivamente con lo ShieldLink Elite.

Indice

1 Il LockSense Elite in sintesi 2
2 Abbinare al tuo pannello d’allarme 2
3 Installazione 3
4 Uso quotidiano 3
5 Sostituire la batteria 4
6 Specifiche tecniche 4
7 Garanzia e assistenza 4

1 Il LockSense Elite in sintesi

Il LockSense Elite è composto da due parti: il trasmettitore (la parte larga, con la batteria e la spia) e il magnete (la parte stretta). Finché le due parti sono vicine, la porta è chiusa. Quando si separano, il trasmettitore invia una notifica al pannello d’allarme.



Trasmettitore (largo, con spia) e magnete (stretto)

- Doppia frequenza: 433 MHz e LoRa, per un collegamento stabile a grande distanza e attraverso i muri.
- La spia del trasmettitore lampeggia brevemente quando la porta o la finestra si apre.
- Quando la batteria sta per esaurirsi, ricevi automaticamente una notifica nell’app.

2 Abbinare al tuo pannello d’allarme

1. Metti lo ShieldLink Elite in modalità di abbinamento per un sensore porta/finestra: nella schermata iniziale tocca Connessione (in basso a sinistra), inserisci il codice utente (1234 di default), scegli Sensori, tocca «+», scegli Contatto e tocca «+ Abbina».
2. Separa il trasmettitore dal magnete. Il trasmettitore invia il suo segnale e il pannello d’allarme conferma l’abbinamento.
3. Nell’app dai al sensore un nome facile da riconoscere, per esempio «Serranda capannone» o «Porta d’ingresso».

BUONO A SAPERSI


Trovi tutti i passaggi nel manuale dello ShieldLink Elite, nel capitolo sull’abbinamento degli accessori. Puoi abbinare anche tramite l’app: apri il pannello d’allarme → Accessori → «+». Tutti i manuali sono su neroo.it/pages/manuali.

BUONO A SAPERSI

Abbina prima il sensore sul tavolo, accanto al pannello d’allarme, e poi provalo nella sua posizione definitiva con la porta chiusa. Così sei sicuro che il segnale arrivi bene, utile per un annesso o un capannone lontano.

3 Installazione

Monta il trasmettitore sulla parte fissa (il telaio) e il magnete sulla parte mobile (la porta o la finestra), il più vicini possibile e alla stessa altezza.



Monta il sensore sul lato in cui la porta o la finestra si apre, non sul lato delle cerniere

1. Pulisci e sgrassa entrambi i punti e lasciali asciugare.
2. Togli la pellicola protettiva dal biadesivo e incolla il trasmettitore sul telaio. Premilo con forza per qualche secondo.
3. Incolla il magnete sulla porta o sulla finestra, proprio accanto al trasmettitore e il più vicino possibile.
4. Apri la porta: la spia del trasmettitore si accende. Allora è montato correttamente.

Dove montarlo?

- Su tutte le porte esterne: porta d’ingresso, porta sul retro, porta del giardino e porta del garage.
- Su porte e finestre di annessi, ripostigli, capannoni e uffici più lontani dal pannello d’allarme.
- Sulle finestre del piano terra e su quelle raggiungibili da un tetto piano o da una rimessa.
- All’interno o in un luogo asciutto e coperto: il LockSense Elite non è impermeabile.

4 Uso quotidiano

Nell’app o sul pannello d’allarme scegli per ogni sensore quando è attivo: in entrambe le modalità (Fuori e In casa), solo Fuori, sempre o spento. Per porte e finestre esterne «Fuori e In casa» è di solito la scelta più pratica: così il perimetro è protetto anche di notte.

- Campanello all’apertura: se lo attivi nell’app, il pannello d’allarme emette un bip quando la porta si apre, anche a sistema spento. Comodo per la porta di un’officina o di un magazzino.
- Avviso ingresso aperto: se attivi il sistema mentre una porta o una finestra è ancora aperta, ricevi una notifica.

5 Sostituire la batteria

Il LockSense Elite funziona con una batteria al litio CR123A (3 V), che dura fino a 10 anni. Quando sta per esaurirsi, l'app te lo segnala automaticamente.

AVVERTENZA

Spegni il sistema e disattiva temporaneamente la sirena del pannello d'allarme prima di aprire il trasmettitore, così non scatta nessun allarme.

1. Apri l'involucro del trasmettitore.
2. Sostituisci la batteria con una CR123A (3 V) nuova, con il polo positivo (+) nella stessa direzione della vecchia.
3. Richiudi l'involucro, riattiva la sirena e cancella la notifica della batteria nell'app.

6 Specifiche tecniche

Tipo	Contatto magnetico wireless per porta o finestra, bianco
Compatibile con	Solo ShieldLink Elite
Wireless	433 MHz + LoRa · portata fino a 500 m in campo aperto
Batteria	1× CR123A (litio 3 V), fino a 10 anni
Dimensioni	Larghezza 22 mm (trasmettitore) e 20 mm (magnete) · altezza 81 mm · profondità 27 mm
Montaggio	Biadesivo, senza forare né avvitare · solo interni
Nella confezione	LockSense Elite (trasmettitore e magnete) e biadesivo

7 Garanzia e assistenza

Il tuo LockSense Elite ha la garanzia del produttore. Domande o serve aiuto? Il nostro team ti aiuta volentieri.

- E-mail: service@neroo.nl · Telefono: +31 85 850 0107
- Manuali, video e domande frequenti: neroo.it/pages/manuali
- A fine vita, consegna l'apparecchio in un punto di raccolta per piccoli apparecchi elettrici (RAEE) e la batteria in un punto di raccolta pile.

© 2026 Neroo. Tutti i diritti riservati.