neroo®

www.neroo.eu/es



SIRENA INTERIOR DE ENCHUFE

PlugAlert

Manual de usuario

Última actualización: 17 noviembre 2026

Bienvenido

Gracias por elegir la PlugAlert.

La PlugAlert es una sirena interior inalámbrica con luz estroboscópica que simplemente se enchufa a la toma de corriente. Cuando su panel de alarma da la alarma, suena una potente señal y la luz roja parpadea con intensidad. Útil en una estancia distinta a la del panel de alarma, como el dormitorio o lo alto de la escalera, para oír siempre una alarma.

La PlugAlert permanece siempre enchufada. La batería integrada es solo de reserva: si se corta la corriente, sigue funcionando hasta 12 horas. La PlugAlert funciona con los ShieldLink Lite, Plus, Pro y Elite y con el CamperGuard Pro.

Índice

1 La PlugAlert de un vistazo 2
2 Encender 2
3 Vincular con su panel de alarma 3
4 El lugar adecuado 4
5 Desvincular y ajustes de fábrica 4
6 Batería y cortes de corriente 4
7 Especificaciones 5
8 Garantía y asistencia 5

1 La PlugAlert de un vistazo



PlugAlert: luz estroboscópica roja delante, enchufe detrás

Elemento	Qué hace
Luz estroboscópica roja	Parpadea durante una alarma y al vincular y configurar
Sirena	Emite una potente señal de alarma y los pitidos al vincular
Botón SET (redondo, abajo en la parte delantera)	Para vincular con su panel de alarma y borrar vinculaciones
Interruptor de batería (parte trasera)	Activa o desactiva la batería de reserva, que toma el relevo si se corta la corriente
Enchufe	Para una toma de corriente normal (100–240 V); la PlugAlert no tiene botón de encendido

2 Encender

1. Ponga el interruptor de batería de la parte trasera en ON. La PlugAlert funciona ahora con su batería, así que puede vincularla sin enchufarla.
2. Vincúlela con su panel de alarma (capítulo 3).
3. Después enchufe la PlugAlert en su toma definitiva. Allí se recarga la batería.

ATENCIÓN

Deje siempre la PlugAlert enchufada: de ahí obtiene la corriente. La batería es solo una reserva para cortes de corriente, no para usar la PlugAlert desenchufada.

3 Vincular con su panel de alarma

Vincule la PlugAlert junto a su panel de alarma. No hace falta enchufarla: basta con el interruptor de batería en ON. Después enchúfela en su toma definitiva.

1. En su panel de alarma, abra el menú para vincular una sirena; consulte la tabla de abajo.
2. Mantenga pulsado el botón SET de la PlugAlert 3 segundos, hasta que oiga 1 pitido corto y la luz quede encendida. Ahora está 20 segundos en modo de vinculación.
3. En esos 20 segundos, haga que su panel de alarma envíe la señal de vinculación (consulte la tabla).
4. ¿Oye 1 pitido corto y se apaga la luz? Entonces la PlugAlert está vinculada.

Panel de alarma	Cómo enviar la señal de vinculación
ShieldLink Pro, Elite y CamperGuard Pro	Toque Conexión (código de usuario, 1234 por defecto) → Sirena. Ponga la PlugAlert en modo de vinculación y pulse OK en el panel.
ShieldLink Plus	Menú → Accesorios (código de usuario, 1234 por defecto) → Sirena. Ponga la PlugAlert en modo de vinculación y confirme en el panel.
ShieldLink Lite	Ponga la PlugAlert en modo de vinculación y active una alarma SOS en 20 segundos, por ejemplo con el botón SOS de su QuickLink. Después desactive la alarma.

Oye	Ve	Significado
1 pitido corto	La luz se apaga	Vinculada
3 pitidos cortos	La luz parpadea 3 veces rápido	Esta PlugAlert ya estaba vinculada con este panel
Ningún pitido	La luz se apaga	Tras 20 segundos sin señal, el modo de vinculación se detiene solo; inténtelo de nuevo

¿No consigue vincularla?

- Mantenga la PlugAlert cerca de su panel de alarma durante la vinculación y compruebe que el interruptor de batería está en ON.
- Tenga en cuenta los 20 segundos: abra primero el menú de vinculación en su panel de alarma y solo después ponga la PlugAlert en modo de vinculación.
- ¿Sigue sin funcionar? Restablezca la PlugAlert a los ajustes de fábrica: mantenga pulsado el botón SET 10 segundos, hasta oír 3 pitidos largos y ver que la luz parpadea 3 veces. Se borran todas las vinculaciones anteriores. Después vuelva a vincularla.

BUENO SABERLO

Pruebe la vinculación con el pitido de sirena: en su panel de alarma active la opción Pitido sirena ext. (Pro, Elite y CamperGuard: Seguridad → Alarma · Plus: Menú → Seguridad → Alarma · Lite: en la app, en Ajustes). Active y desactive el sistema: la PlugAlert emite entonces un breve pitido. Después de la prueba, vuelva a desactivar el pitido.

4 El lugar adecuado

- Donde oiga bien la alarma, como el dormitorio, el rellano o una estancia alejada de su panel de alarma.
- En una toma que tenga corriente siempre: no en una regleta con interruptor ni en un temporizador.
- A la vista, no detrás de un sofá o un armario: así la luz se ve bien y la sirena suena más fuerte.
- Dentro del alcance de su panel de alarma: hasta 120 metros en campo abierto, menos a través de paredes y forjados.
- Solo en interiores, en un lugar seco.

BUENO SABERLO

¿Dos PlugAlert en casa? Vincule ambas con su panel de alarma: así sonarán a la vez.

5 Desvincular y ajustes de fábrica

¿Quiere vincular la PlugAlert con otro panel de alarma, o no consigue vincularla? Restablézcala a los ajustes de fábrica. Así se borran todas las vinculaciones.

1. Mantenga pulsado el botón SET 10 segundos.
2. Oye 3 pitidos largos y la luz parpadea 3 veces: todas las vinculaciones se han borrado.
3. Después vuelva a vincular la PlugAlert, como en el capítulo 3.

ATENCIÓN

Elimine también la sirena en la app o en su panel de alarma si ya no la usa.

6 Batería y cortes de corriente

La PlugAlert funciona con la corriente del enchufe, que además mantiene cargada su batería. La batería es solo una reserva: si se corta la corriente y el interruptor de batería está en ON, la PlugAlert sigue funcionando hasta 12 horas. En cuanto vuelve la corriente, la batería se recarga sola.

- Por eso, deje siempre la PlugAlert enchufada, aunque no use la alarma.
- ¿La desenchufa para guardarla? Ponga entonces el interruptor de batería en OFF; si no, la batería se descarga.

- Vuelva a poner el interruptor de batería en ON cuando la use de nuevo.

7 Especificaciones

Tipo	Sirena interior inalámbrica con luz estroboscópica, para enchufe
Compatible con	ShieldLink Lite, Plus, Pro y Elite · CamperGuard Pro
Inalámbrico	433 MHz (EV1527) · alcance hasta 120 m en campo abierto
Alimentación	100–240 V CA (toma de corriente)
Batería	3,7 V / 500 mAh, integrada · reserva hasta 12 horas en un corte de corriente
Consumo	Reposo < 10 mA · alarma < 200 mA
Dimensiones	90 × 90 × 45 mm
Uso	Solo interiores
En la caja	PlugAlert

8 Garantía y asistencia

Su PlugAlert tiene la garantía del fabricante. ¿Tiene preguntas o necesita ayuda? Nuestro equipo le atenderá con gusto.

- Correo: service@neroo.nl · Teléfono: +31 85 850 0107
- Manuales, vídeos y preguntas frecuentes: neroo.eu/es/pages/manuales
- ¿Al final de su vida útil? Entregue la sirena en un punto de recogida de aparatos eléctricos (RAEE): la batería va integrada.

© 2026 Neroo. Todos los derechos reservados.