
neroo®

www.neroo.it



TELECOMANDO

QuickLink

Manuale d’uso

Ultimo aggiornamento: 17 novembre 2026

Benvenuto

Grazie per aver scelto il QuickLink.


Con il QuickLink attivi e disattivi il tuo sistema d’allarme con una sola pressione, senza andare al pannello d’allarme né prendere il telefono. Sta nel portachiavi e, in caso di emergenza, con lui fai scattare subito l’allarme.

Il QuickLink funziona con gli ShieldLink Lite, Plus, Pro ed Elite e con il CamperGuard Pro.


Indice

1 I tasti 2
2 Abbinare al tuo pannello d’allarme 3
3 Comodo nell’uso quotidiano 3
4 Sostituire la batteria 4
5 Specifiche tecniche 4
6 Garanzia e assistenza 4

1 I tasti



Il QuickLink



Tasti: Fuori, In casa, Spento e SOS

Tasto	Cosa fa
Fuori (scudo con spunta)	Attiva il sistema: sono usciti tutti, ogni sensore fa scattare l’allarme
In casa (scudo con omino)	Attiva in modalità In casa: sono attivi solo i sensori impostati per In casa
Spento (centro)	Disattiva il sistema
SOS	Tieni premuto per circa 1,5 secondi: allarme immediato, anche a sistema spento

A ogni pressione la spia in alto si accende brevemente: il QuickLink sta inviando il suo segnale. Il QuickLink non mostra alcuno stato; se l’attivazione o la disattivazione è riuscita lo senti dal pannello d’allarme o lo vedi nell’app.

2 Abbinare al tuo pannello d'allarme

1. Metti il pannello d'allarme in modalità di abbinamento per un telecomando: vedi la tabella qui sotto.
2. Premi un tasto qualsiasi del QuickLink mentre il pannello d'allarme fa il conto alla rovescia. Il pannello d'allarme conferma l'abbinamento.
3. Se vuoi, dai un nome al telecomando nell'app, per esempio «Chiavi di Giulia».

BUONO A SAPERSI

Ogni pannello d'allarme abbina gli accessori a modo suo. Qui sotto trovi la versione breve; tutti i passaggi sono nel manuale del tuo pannello d'allarme, nel capitolo sull'abbinamento degli accessori. Tutti i manuali sono su neroo.it/pages/manuali.

Pannello d'allarme	Come avviare l'abbinamento
ShieldLink Pro, Elite e CamperGuard Pro	Connessione → Telecomando → «+ Abbina» (codice utente, 1234 di default)
ShieldLink Plus	Menu → Accessori → Telecomando → «+»
ShieldLink Lite	Impostazioni ⚙ → codice amministratore → 1 → 1 → ✓ (abbinamento rapido)
Tramite l'app	Apri il pannello d'allarme → Accessori → «+»

3 Comodo nell'uso quotidiano

- Attiva mentre ti chiudi la porta alle spalle: premi Fuori appena sei uscito. Con un ritardo di uscita impostato sul pannello d'allarme, fai in tempo anche da dentro.
- Disattiva prima di aprire la porta, così non parte il ritardo di ingresso.
- Dai a ogni persona di casa il proprio QuickLink. Puoi abbinarne fino a 6 per pannello d'allarme.
- Non tenere il QuickLink sciolto in una tasca piena o in borsa, così nessun tasto viene premuto per sbaglio. Se vuoi escluderlo del tutto, scegli il QuickLink Pro con lo sportellino scorrevole.

AVVERTENZA

Hai perso il QuickLink? Rimuovilo subito dal pannello d'allarme, così chi lo trova non può disattivare il tuo sistema. Su Pro, Elite e CamperGuard lo fai in Connessione → Telecomando; sul Plus in Menu → Accessori → Telecomando; sul Lite cancelli tutti i telecomandi con Impostazioni ⚙ → codice amministratore → 2 → 6 → ✓ e poi abbini di nuovo gli altri.

4 Sostituire la batteria

Il QuickLink funziona con una batteria a bottone CR2032, che dura fino a 2 anni. Se la spia non si accende più o si accende appena, oppure il pannello d'allarme non risponde più, sostituisci la batteria.

1. Apri con cautela l'involucro dalla giunzione sul lato, per esempio con un plettro di plastica o una moneta.
2. Togli la batteria vecchia e inserisci una CR2032 nuova, con il polo positivo (+) verso l'alto.
3. Richiudi l'involucro a scatto e prova un tasto.

5 Specifiche tecniche

Tipo	Telecomando wireless a 4 tasti
Compatibile con	ShieldLink Lite, Plus, Pro ed Elite · CamperGuard Pro
Wireless	433 MHz (EV1527)
Batteria	1× CR2032, fino a 2 anni
Consumo in standby	≤ 1 µA
Dimensioni	60 × 39,7 × 12 mm
Ambiente	Da −10 a +50 °C

6 Garanzia e assistenza

Il tuo QuickLink ha la garanzia del produttore. Domande o serve aiuto? Il nostro team ti aiuta volentieri.

- E-mail: service@neroo.nl · Telefono: +31 85 850 0107
- Manuali, video e domande frequenti: neroo.it/pages/manuali
- A fine vita, consegna l'apparecchio e la batteria in un punto di raccolta (RAEE).

© 2026 Neroo. Tutti i diritti riservati.