neroo®

www.neroo.eu/es



MANDO A DISTANCIA

QuickLink Pro

Manual de usuario

Última actualización: 17 noviembre 2026

Bienvenido

Gracias por elegir el QuickLink Pro.


Con el QuickLink Pro activa y desactiva su sistema de alarma con una sola pulsación, sin acercarse al panel de alarma ni coger el teléfono. La tapa deslizante cubre los botones, para que no se pulsen por accidente en el bolsillo, el abrigo o el bolso.

El QuickLink Pro funciona con los ShieldLink Lite, Plus, Pro y Elite y con el CamperGuard Pro.

Índice

1 Los botones 2
2 La tapa deslizante 2
3 Vincular con su panel de alarma 3
4 Práctico en el día a día 3
5 Cambiar la pila 4
6 Especificaciones 4
7 Garantía y asistencia 4

1 Los botones



Botones: Ausente, En casa y dos veces Desactivar



Tapa cerrada: los botones quedan cubiertos

Botón	Qué hace
Ausente (arriba a la izquierda)	Activa el sistema: todos han salido, cualquier sensor dispara la alarma
En casa (arriba a la derecha)	Activa en modo En casa: solo están activos los sensores que ha configurado para En casa
Desactivar (los dos botones de abajo)	Desactiva el sistema; puede usar el botón izquierdo o el derecho

Con cada pulsación, el piloto superior se enciende brevemente: el QuickLink Pro está enviando su señal. El mando no muestra ningún estado; si la activación o desactivación ha funcionado, lo oye en el panel de alarma o lo ve en la app.

2 La tapa deslizante

Deslice la tapa hacia arriba para cubrir los botones, y hacia abajo para volver a usarlos. Con la tapa cerrada puede llevar el QuickLink Pro suelto en el bolsillo o el bolso sin preocuparse.

- Abra la tapa, pulse el botón y ciérrela enseguida: así se convierte en costumbre.
- El piloto sigue siendo visible con la tapa cerrada.
- ¿Lo lleva en el llavero? Deje entonces la tapa cerrada por defecto, así una llave en el bolsillo nunca desactivará la alarma por accidente.

3 Vincular con su panel de alarma

1. Ponga su panel de alarma en modo de vinculación para un mando a distancia; consulte la tabla de abajo.
2. Abra la tapa y pulse cualquier botón mientras el panel de alarma hace la cuenta atrás. El panel de alarma confirma la vinculación.
3. Si quiere, dé un nombre al mando en la app, por ejemplo «Llaves de Lucía».

BUENO SABERLO

Cada panel de alarma vincula los accesorios a su manera. Abajo tiene la versión resumida; los pasos completos están en el manual de su panel de alarma, en el capítulo sobre vincular accesorios. Todos los manuales están en neroo.eu/es/pages/manuales.

Panel de alarma	Cómo iniciar la vinculación
ShieldLink Pro, Elite y CamperGuard Pro	Conexión → Mando → «+ Vincular» (código de usuario, 1234 por defecto)
ShieldLink Plus	Menú → Accesorios → Mando → «+»
ShieldLink Lite	Ajustes ⚙ → código de administrador → 1 → 1 → ✓ (vinculación rápida)
Desde la app	Abra el panel de alarma → Accesorios → «+»

4 Práctico en el día a día

- Active al cerrar la puerta tras de usted: pulse Ausente en cuanto esté fuera. Con un retardo de salida configurado en el panel de alarma, también le da tiempo a hacerlo desde dentro.
- Desactive antes de abrir la puerta, así no empieza a contar el retardo de entrada.
- El alcance es de hasta 100 metros en campo abierto. En interiores, a través de paredes y forjados, es menor; pruébelo desde los lugares donde lo usa, como la entrada del garaje.
- Dé a cada persona de la casa su propio mando. Puede vincular hasta 6 por panel de alarma.

ADVERTENCIA

¿Ha perdido el QuickLink Pro? Elimínelo enseguida de su panel de alarma, para que quien lo encuentre no pueda desactivar su sistema. En los Pro, Elite y CamperGuard se hace en Conexión → Mando; en el Plus en Menú → Accesorios → Mando; en el Lite borra todos los mandos con Ajustes ⚙ → código de administrador → 2 → 6 → ✓ y después vuelve a vincular los demás.

5 Cambiar la pila

La pila dura hasta 2 años. Si el piloto ya no se enciende o lo hace muy débilmente, o el panel de alarma deja de responder, cambie la pila.

1. Abra la carcasa con cuidado.
2. Saque la pila usada y coloque una nueva del mismo tipo, con el polo positivo (+) en la misma dirección.
3. Vuelva a cerrar la carcasa y pruebe un botón.

6 Especificaciones

Tipo	Mando a distancia inalámbrico de 4 botones con tapa deslizante
Compatible con	ShieldLink Lite, Plus, Pro y Elite · CamperGuard Pro
Inalámbrico	433 MHz · alcance hasta 100 m en campo abierto
Duración de la pila	Hasta 2 años
En la caja	QuickLink Pro

7 Garantía y asistencia

Su QuickLink Pro tiene la garantía del fabricante. ¿Tiene preguntas o necesita ayuda? Nuestro equipo le atenderá con gusto.

- Correo: service@neroo.nl · Teléfono: +31 85 850 0107
- Manuales, vídeos y preguntas frecuentes: neroo.eu/es/pages/manuales
- Al final de su vida útil, entregue el aparato y la pila en un punto de recogida (RAEE).

© 2026 Neroo. Todos los derechos reservados.