neroo®

www.neroo.eu/es



DETECTOR DE MOVIMIENTO

ShieldSense Pro

Manual de usuario

Última actualización: 11 noviembre 2026

Bienvenido

Gracias por elegir el ShieldSense Pro.

El ShieldSense Pro es un detector de movimiento inalámbrico para interiores. Detecta movimiento hasta a 8 metros de distancia con un ángulo de 110° y lo comunica al instante a su panel de alarma. Con el soporte giratorio lo orienta exactamente hacia donde quiera; las pilas duran hasta 3 años.

El ShieldSense Pro funciona con los ShieldLink Lite, Plus, Pro y Elite y con el CamperGuard Pro.


Índice

1 El ShieldSense Pro de un vistazo 2
2 Vincular con su panel de alarma 3
3 Los interruptores de ajuste 4
4 Instalación 5
5 Cambiar las pilas 6
6 Especificaciones 6
7 Garantía y asistencia 6

1 El ShieldSense Pro de un vistazo



ShieldSense Pro en negro y en blanco



Parte trasera: pilas (2× AA), interruptor de encendido e interruptores de ajuste

Luz	Significado
Azul	Movimiento detectado
Rojo	Pila casi agotada

En la parte trasera hay un interruptor antisabotaje: si se retira el detector de su soporte o se abre, el panel de alarma recibe un aviso de sabotaje.

2 Vincular con su panel de alarma

1. Coloque las pilas y ponga en ON el interruptor de encendido de la parte trasera.
2. Ponga su panel de alarma en modo de vinculación para un detector de movimiento; consulte la tabla de abajo.
3. Mueva la mano delante del detector hasta que se encienda la luz. El panel de alarma confirma la vinculación.
4. Dé al detector un nombre reconocible en la app, por ejemplo «Salón» o «Pasillo».


BUENO SABERLO

Cada panel de alarma vincula los accesorios a su manera. Abajo tiene un resumen; los pasos completos están en el manual de su panel de alarma, en el capítulo sobre la vinculación de accesorios. Todos los manuales están en neroo.eu/es/pages/manuales.


Panel de alarma	Cómo activar el modo de vinculación
ShieldLink Pro, Elite y CamperGuard Pro	Toque Conexión → Sensores (Código usuario, 1234 por defecto) → «+» → Movimiento → «+ Vincular»
ShieldLink Plus	Menú → Accesorios → Sensores → «+» → Movimiento → «+ Vincular»
ShieldLink Lite	Ajustes ⚙ → código de administrador → 1 → 1 → ✓ (vinculación rápida)
Desde la app	Abra el panel de alarma → Accesorios → «+»

3 Los interruptores de ajuste

Detrás de la tapa de las pilas hay dos pequeños interruptores. Con ellos ajusta la luz y el tiempo de espera.



Los dos interruptores de ajuste




Ubicación de los interruptores, junto a las pilas

Interruptor	ON	OFF
1 — Luz	La luz se enciende al detectar movimiento	La luz permanece apagada
2 — Tiempo de espera	5 minutos entre dos avisos	5 segundos entre dos avisos


BUENO SABERLO

Ponga el interruptor 2 en OFF (5 segundos) mientras hace pruebas: así ve enseguida si el detector reacciona. Después póngalo en ON (5 minutos) para el uso diario; así ahorra pilas, y a un intruso se le detecta igualmente la primera vez.

4 Instalación



Atornille el soporte, encaje el detector y oriéntelo



Vista superior: 110° de ancho

1. Elija una esquina o una pared plana desde la que se vea bien la estancia, a 2,0–2,2 metros de altura.
2. Atornille el soporte a la pared con los tacos y los dos tornillos.
3. Encaje el detector en el soporte giratorio y oriéntelo hacia la parte de la estancia por la que hay que pasar.
4. Pruebe el detector con el interruptor 2 en OFF: recorra la estancia y compruebe que la luz se enciende.

Para obtener el mejor resultado

- Coloque el detector de forma que mire de través al paso: detecta mejor el movimiento que cruza por delante que el que va directo hacia él.
- Mantenga la vista despejada: sin armarios, cortinas ni plantas grandes delante del detector.
- Déjelo al menos a 1 metro de fuentes de calor como radiadores, estufas, aparatos de aire acondicionado y rejillas de ventilación.
- No lo oriente hacia fuera a través de una ventana: un detector de movimiento no ve a través del cristal, y la luz del sol puede interferir.
- Solo para interiores; no apto para exteriores ni estancias húmedas.

BUENO SABERLO

¿Tiene mascotas? Coloque el detector donde los animales no puedan acercarse, por ejemplo no encima de un sofá o un armario al que salte el gato. O póngalo en «solo Ausente» en la app y deje a las mascotas en una estancia sin detector.

Práctico con el modo En casa

¿Quiere vigilar puertas y ventanas por la noche mientras se mueve libremente por dentro? Ponga entonces los detectores de movimiento en «solo Ausente» en la app. En el modo En casa, los sensores de puertas y ventanas siguen activos, pero los detectores de movimiento no.

5 Cambiar las pilas

Las dos pilas AA duran hasta 3 años. Si la luz parpadea en rojo o la app avisa de pila baja, es hora de cambiarlas.

ADVERTENCIA

Desactive el sistema y apague temporalmente la sirena del panel de alarma antes de retirar el detector de su soporte o abrirlo. De lo contrario, la protección antisabotaje lo interpreta como un intento de intrusión.

1. Desencaje el detector del soporte y abra la tapa de las pilas de la parte trasera.
2. Sustituya las dos pilas por pilas AA nuevas (1,5 V), fijándose en el positivo y el negativo.
3. Cierre la tapa, vuelva a encajar el detector, active de nuevo la sirena y borre el aviso de pila en la app.

6 Especificaciones

Tipo	Detector de movimiento por infrarrojos pasivos (PIR) para interiores
Compatible con	ShieldLink Lite, Plus, Pro y Elite · CamperGuard Pro
Inalámbrico	433 MHz (EV1527) · alcance de hasta 150 m en campo abierto
Detección	Hasta 8 metros · 110°
Pilas	2× AA (1,5 V) — hasta 3 años
Dimensiones	50 × 92 mm
Entorno	−10 a +50 °C, interiores
Contenido de la caja	ShieldSense Pro, soporte giratorio, tacos y tornillos

7 Garantía y asistencia

Su ShieldSense Pro tiene la garantía del fabricante. ¿Tiene preguntas o necesita ayuda? Nuestro equipo le atenderá con gusto.

- Correo: service@neroo.nl · Teléfono: +31 85 850 0107
- Manuales, vídeos y preguntas frecuentes: neroo.eu/es/pages/manuales
- Al final de su vida útil, entregue el aparato y las pilas en un punto de recogida (RAEE).

© 2026 Neroo. Todos los derechos reservados.